

EA756BD-5 デスクトップルーペ 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意




注意

- ・電池は規格が異なるもの、容量の差があるものは使用しないでください。
- ・長期間使用しない場合は電池を外してください。
- ・本器、電池は子どもの手の届くところへ保管しないでください。
- ・電池は一般ごみや火の中に捨てないでください。
- ・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
- ・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
- ・本器は精密な機器です。落としたり、ぶついたりすると正常に機能しません。

●仕様

倍率	2.5倍	レンズ径	70mm
本体サイズ	φ93×45mm	光源	LED
電源	CR2016×2個(付属)	レンズ材質	ガラス
付属品	ソフトケース、レンズ拭き	重量	180g

●各種名称



●点灯方法

電源を「ON」にし、スイッチ※を押すとLEDライトが点灯します。

(※タッチスイッチではありません、スイッチは確実に押し込んでください。)

もう一度スイッチを押すか、10分間操作がない場合、自動で消灯します。

●電池の交換方法

電池カバーを矢印の方向にスライドさせて開けます。

使用済みの電池を取出し、CR2016電池×2個を極性に注意して挿入してください。



株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

26. Mar.