

EA758E-41 (LEDライト) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。

◆仕様



- 光源…LEDチップ
- 使用電池…
単1電池×2個(付属) または 単1電池×4個
- 電池寿命…70時間
- 材質…プラスチック
- サイズ…φ127×176mm
- 重量…712g(電池含)
- 散光

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①キャップを反時計に回してキャップを取ります。
- ②単1電池を極に注意して電池ケースに2本または4本挿入します。(バネ側が-極です)
(※2本でご使用する場合も電池を縦にして入れてください)
- ③キャップを締めます。



(※電池2本での使用)

◆点灯/消灯

スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929