

# EA758SE-47([防爆構造]LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



## 使用上の注意

- ・新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす可能性があります。

## ◆仕様

- 光源…LED球（替球はありません）
- 使用電池…単4電池×3本（テスト電池付属）
- 防水（IPX7）
- サイズ…56.8×38.1×50.8(H)mm
- 重量…99.2g（電池含）
- バンド幅…25mm（布製・ゴム製）
- 耐衝撃性能…2m

照射パターン	明るさ	連続使用時間	照射距離
スポット	160lm	5時間	73m
ワイド	160lm	5時間	20m
同時照射	235lm	4.75時間	-

## ◆各部名称



## ●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;  
Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC,  
Exia; T-Code: T4 (approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA).  
MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.

## ◆電池の入替方法

- ①本体裏側にあるスナップをマイナスドライバーで外します。（図1）
- ②極を確認しながら、電池を入れます。
- ③蓋を閉め、スナップを締めれば完了です。



## ◆ヘッドの可動域

ヘッドは45°まで調整可能です。



## ◆ヘッドバンド、デュアルロックファスナー取付方法

### ①ヘッドバンド取付方法

・本体裏面にある部分A(図2)にバンドを通します。(完成図:図3)

取付例

図2



図3



### ②デュアルロックファスナー取付方法

・本体裏面(図4)にデュアルロックファスナーを付けます。

※取付箇所の汚れ、油分を除去してから接着して下さい。

取付例

図4



## ◆照射パターン

・スイッチを押すと以下のパターンで点灯します。

スポット → ワイド → 同時照射 → 消灯 → スポット …(以降繰返し)

## 照射イメージ

スポット



ワイド



同時照射



## ◆お手入れ方法

・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

26.Jan.