

EA758SG-1～EA758SG-4(LEDペン型ライト)取扱説明書 Ver 1.1

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。


仕様

品番	カラー
EA758SG-1	ブラック
EA758SG-2	レッド
EA758SG-3	シルバー
EA758SG-4	ブルー




- 光源…白色LED球1灯
 - 電源…単4電池×2本(テスト用電池付属)
 - 散光
 - アルミボディ
 - ポリカーボネートレンズ
 - 1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
 - テールスイッチ(押しボタン式)
 - 付属品…クリップ、ライトホルスター(ベルト幅35mm)
- ※LEDに替球はありません。

各部の名称



電池の交換

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池(+極側から)を本体へ挿入します。



3. テールキャップを本体へ戻し、しっかり閉めます。
- ※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。
新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

点灯/消灯

1. テールスイッチを押し込むと点灯します。
 2. 再度テールスイッチを押し込むと消灯します。
 3. 消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。

お手入れ方法

乾いた柔らかい布で拭いて下さい。溶剤は使用しないで下さい。



注意

- 改造はしないで下さい。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ご使用者が怪我をする場合があります。
 - 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929