

EA758WR-11B、-12B、-13B(LED強カライト)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- ・EXL樹脂
- ・LED球(替球はありません)
- ・IECEX規格適合品
- ・防水性能IPX7
- ・電源 単3電池 4本(付属)

IECEX



ITS.09.0017X Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135° C Da IP66

Class II III Div. 1 Grps. ABCDEFG Operating Temp. Class T4

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ① カバーを反時計方向に回して外してください。
- ② ライトユニットを引き抜きます。
- ③ 電池押さえも引き抜きます。
- ④ 電池の土を間違わないようにして差し込みます。
(本体裏面に刻印されている±表示を参照)
- ⑤ 電池押さえを正しく入れてください。
ユニットを戻し、カバーを取り付けます。

◆ON/OFF

- スイッチ部を右に完全に押し込むと点灯します。
消灯する時はスイッチを完全に左に戻してください。



・水素吸収剤

当商品はライトユニットにペレットがあります。
それらはバッテリーに欠陥や漏れがあったり、反対の極になっていたり、
放電のし過ぎによって発生する水素ガスを吸収します。
ペレットがダメージを受けたり、なくなった場合には直ちに使用を中止して下さい。
ライトを使用中にいかなるブランドの電池により生じた欠陥で、人体に害を与えたとしても責任は負いません。
全ての箇所、ダメージの恐れのある部分や、電池自体に漏れや腐食がないかチェックして交換してください。
人身事故につながる恐れがあります。スイッチをOFFにしてバッテリーが消耗しないようにしてください。
新しい、或は使っている電池にさびや漏れの兆し、外部からのダメージがないか常にチェックしてください。
疑いがあれば使用を中止して下さい。

・リングシールのメンテナンス

レンズのカバーを本体から外します。
均等にしっかりとリングが本体と接触しているかチェックして下さい。
断裂やギザギザがある場合はリングが傷んでいますので速やかに交換してください。
リングにシリコングリースを塗る時、リングが本体と接している部分も塗ってください。
シリコンスプレーは使わないでください。
必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめに使用してください。

・電池について

電池ケースに水が入った場合は、ショートや腐食を防ぐために、直ちに電池をはずし、
全ての部品を乾かしてください。
しばらく使用しない時は電池の液漏れや腐食を避けるために電池を抜いておいてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Oct.