

環境と安全性に配慮。パナソニックのマイクロ電池。

その

1 土に還るパッケージ。

パナソニック独自の技術により、土に還る生分解プラスチックを使用。


従来のプラスチック製に比べて自然環境への負担が少なく、CO₂排出量も大幅削減しています。

●CR2032 4個入り、4SR44は除く。

その

2 2段階開封で誤飲予防。

一度で開けられないパッケージにすることで、乳幼児が誤って開封・誤飲することを予防。パナソニックだけのきめ細かな工夫で、乳幼児がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。



1 横から開封



2 めくり上げて開封

コイン形
リチウム
電池

商品の電圧は全て3Vです。
用途は主なものを掲載しています。



水銀0使用 多彩な機器に対応する幅広いラインアップ。



商品名	発注品番	EA品番	サイズ(1個あたり)	質量(1個あたり)	主な用途	POSコード
BR2325	BR2325P	EA758YD-21	約φ23×2.5mm	約3g	時計	4902704 242150
BR3032	BR3032	EA758YD-22	約φ30×3.2mm	約5.5g	時計	4902704 242167
CR1025	CR-1025	EA758YD-23	約φ10×2.5mm	約0.7g	電卓	4984824 364158
CR1216	CR1216	EA758YD-6	約φ12.5×1.6mm	約0.7g	電卓・キーレス	4902704 242198
CR1220	CR1220P	EA758YD-7	約φ12.5×2mm	約1.2g	電子辞書	4902704 242303
CR1616	CR1616P	EA758YD-8	約φ16×1.6mm	約1.2g	電子辞書・キーレス	4902704 242327
CR1620	CR1620	EA758YD-9	約φ16×2mm	約1.3g	電卓・時計	4902704 242310
CR1632	CR-1632	EA758YD-5	約φ16×3.2mm	約1.8g	キーレス	4984824 693302
CR2012	CR2012	EA758YD-24	約φ20×1.2mm	約1.4g	キーレス	4902704 242204
CR2016	CR2016P	EA758YD-10	約φ20×1.6mm	約1.6g	電卓・キーレス	4902704 242334
CR2025	CR2025P	EA758YD-11	約φ20×2.5mm	約2.5g	電卓・電子辞書	4902704 242341
CR2032	CR2032P	EA758YD-12	約φ20×3.2mm	約2.9g	電子辞書・キーレス	4902704 242358
CR2330	CR2330	EA758YD-14	約φ23×3mm	約4g	通信材	4902704 242273
CR2354	CR2354P	EA758YD-15	約φ23×5.4mm	約5.9g	電子辞書	4902704 242280
CR2450	CR-2450	EA758YD-15B	約φ24.5×5mm	約6.3g	電子辞書	4984824 693296
CR2477	CR2477	EA758YD-16	約φ24.5×7.7mm	約10.5g	時計	4902704 242259
CR3032	CR3032	EA758YD-13	約φ30×3.2mm	約7.1g	時計	4902704 242242

CR2450、CR2477について

パナソニック製のCR2450とCR2477は他社製のCR2450、CR2477Nと比較するとコーナー部の形や高さの違いがあり、使えない機器があります。使用の機器メーカーに相談してください。

コイン形リチウム電池BRとCRの違い

- BR…正極にフッ化黒鉛を使用し、比較的高温での性能に優れています。メモリーバックアップなどに使用できます。
- CR…正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流や低温での性能に優れています。カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に使用できます。
- 基本的には機器に指定されている品番をご使用ください。ただし一般機器で常温での使用は稀な場合を除き、ほとんど同じように使用できます。

■電池品番の読み方※1


例) CR2032

直径20mm 厚み3.2mm

※1 数字4ケタの品番のみ。



直径20mm



マイナス(-)

厚み3.2mm

プラス(+)

お願い…●万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。電池は小さなお子様の手の届かないところへ保管してください。

●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の可燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なりますので、その指示に従ってください。

但し、使用済みボタン形電池(アルカリボタン電池・空気亜鉛電池・酸化銀電池)は、ショートしないようにセロテープ等で巻いて販売店に置いてあるボタン電池回収箱にお入れいただくようご協力ください。

●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願ひ」を必ずお守りください。