

Portable power charger

JP	安全上のご注意
EN	Safety Precautions
KO	안전 조치
ZH (简体)	安全措施
ZH (繁體)	安全措施
TH	ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
VI	Biện pháp an toàn
ID	Tindakan Pencegahan Demi Keamanan

MA	Langkah-langkah Keselamatan
ES	Precauções de seguridad
PT	Precavações de Segurança
KM	ការរៀបចំសម្រាប់សុវត្ថិភាព
MY	ការរៀបចំសម្រាប់សុវត្ថិភាព
TL	Pag-linggap para sa Kaligtasan
AR	احتیاطات الامان

日本語 (JP) 安全上のご注意

使用上のご注意

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

△ 警告

- 次のような場合に、直ちに使用をやめてお隣店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合・水に濡れた場合・本製品の内部に異物や液体が入った場合・ケーブル、電源プラグ、ケースの破損した場合
- 溼れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品を日本国外以外のコンセントに接続しないでください。火災の原因となります。
- 電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。

- ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上のせたりしないでください。また、ケーブルの抜き挿しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。外装コードが傷ついたり断線したり、火災や感電の原因となります。
- 電源をタコ足配線することはおやめください。火災の原因となります。
- 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れないでください。爆発したり、破損したりする危険があります。

△ 注意

- 本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分に確認してください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着しないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に端末機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。直射日光のある場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所・水辺の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所
- 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- 布団等ホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。

- 本製品は防水構造ではありませんので水などの液体がかからない所で使用、保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えると、本製品の上にものをのせたりしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 充電中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。

保証規定

■保証期間
1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合は、保証対象外となります。

(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。※購入証明書は、購入日、購入店、型番等が確かなもの(レシート・納品書など)を指します。

(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。

(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が認める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭、一般オフィス内外で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地変、公害、非常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。

(11) 本製品のパッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お問い合わせの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに連絡してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただく際、適切な緩衝材の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同梱種類での交換ができない場合は、保証対象製品との差異またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却しいしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの喪失は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

8. 修理期間中ににおける代替機および貸出機のご用意はございません。

■正規販賣

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の賠償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

11. データを取扱う場合には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.