

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

## ■商品に関するお問合せは

「安心サポート宣言!」豊富なQ&Aとチャットサポート及び、修理については、webでご案内しております。



検索

URL : <http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/029.html>

エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

受付時間/10:00~19:00  
年中無休

## ■安全にお使いいただくために

### 絵表示の意味

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠️ 「してはけない」ことを示します。

❗️ 「しなければならない」ことを示します。

🔌 電源からの切断をいただく(強制)内容を示しています。

## 警告

本製品を分解したり、加工したりしないでください。火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

コードを持ってプラグを抜いたり、コードを引っばしたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。コード内部が断線し、火災や感電の原因になることがあります。

ほこりや汚れがついた状態で使わないでください。発煙や火災の原因になります。定期的なプラグの表面やプラグの刃の両方を掃除してください。

付属のACアダプタは必ず製品本体のみで使用してください。製品本体以外の機器に使用した場合、発熱、感電、火災の原因となる場合があります。

本製品を小さなお子様の手の届く場所に放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がけがをする危険があります。

日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

電源プラグは根元まで確実に挿し込んで使用してください。挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

使用中に本製品に異常を感じた場合は、ただちに本製品の電源プラグを抜き、使用を中止してください。

本製品を次のような場所(環境)で保管・使用しないでください。

・直射日光の当たる場所  
・湿気やほこりの多い場所  
・高温多湿や水気の多い場所  
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

本製品の電源は、必ずAC100V(50-60Hz)を使用してください。異なる電圧/周波数で使用すると感電、発煙、火災の原因になります。

ケーブル類の抜き差しには注意してください。

ケーブル類を差し込むとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。

・長期間で使用しないときは、ケーブルを抜いてください。使用していないときも通電しているため、万一、部品故障時には火災の原因になります。

・ケーブル類を抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行くと感電の原因になります。

## 注意

本製品を布類などの熱しにくい場所では使用しないでください。内部に熱がたまり、ケーブルが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態で使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながる場合があります。

本製品の稼働中に接続ケーブルなどを抜かないでください。

データの損失や機器の故障の原因になります。

## ■バックアップについて(万に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します。)

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。

バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることを指します。



●大量のデータをバックアップを行うと、本体表面が熱くなることがありますので、熱がたまりやすい場所での使用はさけて、なるべく風通しの良い場所で使用してください。放熱が十分に行えない環境で使用された場合、ハードディスクドライブに影響を及ぼす恐れがあります。

## ■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

○ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、本製品に記録されたお客様のデータが再利用され、結果的にデータが流出してしまうことがあります。

○ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡しようと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## ■ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

### データ消去サービスのご案内

エレコムグループではハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。

データ消去サービスの詳細についてはロジテック社のホームページで紹介しております。

◆Logitec データ復旧技術センター [http://www.logitec.co.jp/data\\_recovery/](http://www.logitec.co.jp/data_recovery/)

### データの取り扱いについて

- ・万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報が出た場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難対策など、必要な処置をおこなってください。
- ・ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天災地災により故障する場合があります。重要なデータは万に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- ・使用期間を問わず、一切データの保証をしております。万が一に備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。
- ・本製品に保存されたデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

## ■Support

This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

## ■修理について

- ・保証規定に準じて製品本体の無償修理を行う期間は、ご購入日から1年間です。
- ・保証期間内に弊社修理センターにて受付し保証期間が確認できる修理依頼品を保証規定に準じて修理いたします。
- ・修理範囲は、正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合に製品出荷時と同様に機能するまでとし、機能に影響がない外観上の傷や破損、自然劣化、自然発生した正常に動作している部品の交換は修理範囲ではありません。
- ・鏡面仕上げや光沢などの処理が施された外観に対する、擦れ跡や細かな傷などは保証範囲ではありません。
- ・修理とは、製品をお預かりして、故障箇所を含むユニット単位での交換、または、製品そのものを交換することで出荷時と同様の状態へ機能を回復させるものです。
- ・有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。

## ■修理ご依頼時の注意事項

- ・無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にご負担ください。
- ・宅配便での送料の控えが残る方法で送付し、修理依頼品が返送されるまで送付状の控えは保管してください。
- ・修理依頼の前連絡は不要です。
- ・修理期間中の貸出機・代替機はありません。
- ・修理依頼の事前連絡は不要です。
- ・送付先は、Webサイト、またはテックカルサポートセンターでご確認ください。

## ■保証規定

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

### ■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - (2) 購入日が確認できる証明書(レシート・納品書)をご提示いただけない場合。
  - (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

- 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

### ■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

## 保証期間

1年間

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。

スマートフォン用 外付けポータブルハードディスク

e:DISK「はじめにお読みください」

ELECOM

© 2019 ELECOM Co.,Ltd All rights reserved

Q-PSHU 190401 V02

# e:DISK

スマートフォン用 外付けポータブルハードディスク

はじめにお読みください  
(クイックスタートガイド)

このたびは、ELECOM製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この「はじめにお読みください」では、本製品のパッケージ内容、各部の名称、テクニカルサポート、保証規定などについて説明しています。この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

## パッケージ内容

### ■スマートフォンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。


梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店に御連絡ください。

□ ハードディスク本体…1台

□ はじめにお読みください  
(本書、保証書含む)

□ PC接続用 USB3.1 Gen1  
(USB3.0、2.0互換)ケーブル…1本  
(約60cm ※コネクタ含まず)

□ ACアダプタ…1個  
(※本製品専用)



### おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃/相対湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20℃～+50℃/相対湿度 20%～80%
電源仕様	本体：DC+5V ACアダプタ：AC100V
対応OS	■Android AndroidOS 5.0～9 ■iOS iOS9～12.1
対応パソコン	・標準でUSB 3.1 (Gen1)/USB3.0または、 USB2.0ポートを搭載したパソコン ・パソコン接続時の対応OS (日本語版のみ) Windows 10 (Pro, Home)、8.1、7 macOS 10.13、10.12、OSX 10.11、10.10、10.9、10.8
外形寸法	幅115.7×奥行115.7×高さ11mm

## 各部の名称



### ①LED

パワー投入時に青色に点灯し、ハードディスクにアクセスしているときに点滅します。

### ②スマートフォン接続用USB端子

USB2.0に対応したType-Aコネクタです。本製品とスマートフォンを接続します。(別売りまたはお手持ちの接続ケーブルをご使用ください)



- 充電専用ケーブルでは、本製品に接続して使用はできません。
- 本製品はUSB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0に対応していますが、スマートフォンに接続する場合、転送速度はUSB2.0に制限されます。
- 本製品のスマートフォン充電電流は最大1.5Aです。
- 接続するスマートフォン/タブレットによっては充電速度が低下する場合があります。

### ③パソコン接続用USB端子

USB3.1 Gen1に対応したMicro-Bコネクタです。付属のUSB3.1 Gen1ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。(USB3.0、2.0の機器でも使用できます。)

### ④電源コネクタ

付属のACアダプタを接続します。ACアダプタは必ず本製品付属のものを使用してください。

## 本製品の接続

本製品はスマートフォンに接続し、データをバックアップすることができます。また、本製品をパソコンに接続することで、データ整理や編集\*1が可能になります。 ※1：別途ソフトが必要です。本製品には同梱していません。

### ①専用アプリをダウンロードする。

本製品を使用するには専用アプリ「ELEC COM EXstorage Link」が必要です。下記QRコードまたはアプリストアから検索して入手してください。



Q ELEC COM EXstorage Link  
検索

<http://www.elecom.co.jp/qr/app/hd/>



※アプリのご利用方法等を記載したオンラインマニュアルもこちらからご確認ください。

### ②スマートフォン/パソコンとつなぐ。

スマートフォンとの接続は別売りまたは、お手持ちの接続ケーブルを使用してください。



- 本製品はスマートフォンまたはパソコンどちらか一方への接続となります。使用する場合は、いずれか一方へ接続をしてください。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。ACアダプタをコンセントに差し込み、スマートフォンまたはパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。


### パソコンに接続する場合

パソコンを接続する場合は、付属のUSB3.1 Gen1ケーブルをご利用ください。スマートフォンを接続している場合は、事前に取り外してください。また、パソコン接続用USB端子はバスパワー駆動のため、付属のACアダプタはご利用できません。



### スマートフォンに接続する場合

スマートフォンを接続する場合は、別売りまたは、お手持ちの接続ケーブルを使用してください。また、スマートフォン接続用USB端子はバスパワー駆動ではありませんので、付属のACアダプタを必ず使用してください。



### ③専用アプリを起動する。

①入手したアプリを開きます。



②写真へのアクセスを許可する場合は「OK」を選択します。




③メディアライブラリへのアクセスを許可する場合は「OK」を選択します。




④通知を許可する場合は「OK」を選択します。



⑤使用許諾を読み、許諾するを選択します。



⑥メインメニューで実行したい項目を選択します。



※いずれか一方へ接続してください。

※スマートフォンを接続するときに必要です。