

EA760FE-1 金属探知器取扱説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

【仕様】

- 探知距離
コインサイズ:約25mm
- 電源
9V電池×1個(別売)
- 硬貨等の小型金属物の探査に
- 探知感度調整可能
- ブザーと振動でお知らせ

【各部の名称】




【電池のセット方法】

電池蓋の両端をつまみながら
引き抜きます。



9V電池をセットし、
電池蓋を戻します

【操作方法】

1. スイッチを時計方向へ回し、
カチッと音を立ててONにして下さい(右図)

2. バッテリーチェック
スイッチをONに入れると、直ちにブザーを鳴らし、バッテリーが良好な状態である事を示します。
(スイッチをON後もブザーがならない場合は、電池を交換して下さい)
3. スイッチを回し、ちょうどブザーが鳴り終わる位置にして下さい。
4. 感度の設定
先端プローブを対象へ向けます。
A: ブザーが鳴り始める位置からスタートし、スイッチを反時計方向へ回しながら
徐々に対象物から遠ざけていく。
B: ブザーが鳴り止む位置にスイッチをセットします。
セットすることで、機器を常に最高感度に設定する事ができます。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。