カシオ電卓取扱説明書
保証書付

J

対応機種：SL-650A/660A

CASIO

M01602-D　Printed in China

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書は必ず大切に保管してください。

⚠警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

火中に投入しない

- 本機を火中に投入しないでください。
  破裂による火災・けがの原因となることがあります。

⚠注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。
  液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

主な仕様

使用電池：太陽電池（全機種に内蔵）、LR54

電池寿命：約3年（1日1時間使用時）

寸法・重量：

SL-650A	： 91.5×　58×6.3mm , 30g
SL-660A	：　57×102×6.9mm , 35g

お使いになる前に


- 本書の計算結果（例）は、一部省略されていることがあります。
- 新たに計算を始めるときは[%AC]を2回押します。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください。（使用温度 0℃～ 40℃）
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

付属の手帳ケースの貼り付け方（SL-660A）

手帳ケースの両面テープの紙部分（はく離紙）のみをはがし、製品を図のように貼り付けます。



基本計算例

4−6=	4 − 6 =	−2.
(1+2)÷3×4−5.5=	1 + 2 ÷ 3 × 4 − 5.5 =	−1.5
★99999999+1=	99999999 + 1 =	E 1.0000000
	%AC %AC	0.
	桁オーバーエラー	「億」の単位
12+23=	23 + + 12 =	K 35.
45+23=	45 =	K 68.
78+23=	78 =	K 101.
7−5=	5 − − 7 =	K 2.
2−5=	2 =	K −3.
2×12=	12 × × 2 =	K 24.
4×12=	4 =	K 48.
45÷9=	9 ÷ ÷ 45 =	K 5.
72÷9=	72 =	K 8.
100の5%は?	100 × 5 %	5.
100の5%増しは?	100 × 5 % +	105.
500の20%引きは?	500 × 20 % −	400.
30は60の何%か?	30 ÷ 60 %	50%→ 50.
12は10の何%アップか?	12 − 10 %	20%→ 20.
利益率を売価の25%と見た場合、仕入価格（原価）	120 + 25 %	売価→160.
120円の品物の売価と利益額は?	−	利益→ 40.
80×9=720	MRC MRC *1 80 × 9 M+ *2	M 720.
−）50×6=300	50 × 6 M− *3	M 300.
+）20×3= 60	20 × 3 M+ *2	M 60.
計）480	MRC *4	M 480.

*1 独立メモリーのゴハサン（クリア）をしています。
*2 独立メモリーに数値を加えます。　*3 独立メモリーから数値を引きます。
*4 独立メモリーに記憶されている数値を表示します。

修正の例

× 2 + 3　→ ○ 2 + 4 =	2 + 3 %AC 4 =	6.
× 2 + … → ○ 2 − 7 =	2 + − 7 =	−5.

税金計算機能　（以下は、税率＝5%の場合）

●はじめに

税率計算を始める前に、まず税率を確認します。
操作方法：[%AC] [%AC] [税率]

●税率を設定しなおすには

① [%AC] [%AC]
② [設定]を“設定”が点灯するまで押し続けます。
③ [税率]を押す→(“税” “設定” “%”が点灯)
④ 5 [設定]←正しい税率(例では5%)を入力します。

●税金計算(消費税計算)の例(税率＝5%とする)

例1. 課税前価格10,000円に対し…
課税後の支払い総額は? 10000 [税込] 10'500.(円)
その際の課税額は? [税込] 500.(円)

例2. 課税後価格10,500円に対し…
課税前の正味価格は? 10500 [税抜] 10'000.(円)
その際の課税額は? [税抜] 500.(円)

• 以下、[税込]（[税抜]）キーを押すごとに、税込（抜）価格（例では“10,500.(10,000.)”）と税額（例では“500.(500.)”）とを、交互に表示します。

例3. 価格がそれぞれ300円(税抜き)、700円(税込み)、2,000 円(税込み)の商品を買ったとき、支払い総額はいくらになるか?

(操作) 税抜き商品の支払い価格を先に計算します。

<通常計算の場合>		<[M+]や[M−]を使った場合>	
300 [税込]		[MRC] [MRC] 300 [税込] [M+]	315.
[+] 700 [+] 2000 [=]	3'015.	700 [+] 2000 [M+] [MRC]	3'015.

マルチ換算機能

●はじめに

マルチ換算を始める前に、まずレート # を確認します。
操作方法：[%AC] [%AC] [マルチ換算]

●レートを設定しなおすには

例：数値2にドル、数値1に円を下記のレート#で設定します。
1$=￥120
① [%AC] [%AC]
② [設定]を“設定”が点灯するまで押し続けます。
③ [レート] →(“数値2” “設定” “レート”が点灯)
④ 120 [設定]←正しい換算率(例では1ドル＝120円)を入力します##。

数値２に対する数値１の値をレートとして持ちます。
換算率が1以上の場合、6桁までの数値を換算率として使用できます。
例：123.456、1.23456
換算率が１未満の場合、８桁表示機種は８桁、10 桁表示機種は 10 桁、12 桁表示機種は 12 桁までの数値を換算率として使用できます。
ただし、上記の桁数のうち、最初の 0 および小数点に続く 0 を除いて使用できる数値は 6 桁までとなります。
例：0.123456、0.0123456

• 設定した換算率は [%AC] キーを２回押しても消去されません。また、電源 OFF した後も記憶されています。

● 換算の方向を変更するには(“数値１→数値２”, “数値１←数値２”)

[%AC] を２回押した後、[マルチ換算]を押すごとに換算の方向を変更することができます。
換算の方向は画面上の表示で確認することができます。

例：数値1に円、数値2にドルを設定した場合、
“数値1→数値2”: 円をドルに変換するときに使います。
“数値1←数値2”: ドルを円に変換するときに使います。

●マルチ換算の例(換算率を1ドル=120円とする)

例1. 1000円をドルに換算するといくら？
(換算の方向を“数値1→数値2”に設定しておきます)
[%AC] [%AC] 1000 [マルチ換算] 8.3333333（ドル）

例2. 110ドルを円に換算するといくら？
(換算の方向を“数値1←数値2”に設定しておきます)
[%AC] [%AC] 110 [マルチ換算] 13'200(円)
• 以下、[マルチ換算]キーを押すごとに、ドルでの金額と円での金額を、交互に表示します。

例3. 10000円のものを5個販売した場合の価格をドルに換算するといくら？
(換算の方向を“数値1→数値2”に設定しておきます)
[%AC] [%AC] 5 [×] 10000 [マルチ換算] [=] 416.66666(ドル)

●換算の計算式

マルチ換算は、次の計算式によって求められます。
1）数値1を数値2に換算する場合
数値2の換算金額=A/B
ただし: A=値数した値または表示値
B=レート
2）数値2を数値1に換算する場合
数値1の換算金額=A*B
ただし: A=値数した値または表示値
B=レート

度量衡換算早見表

マルチ換算機能を使えば、度量衡の換算もできます。

■長さ

	センチ	インチ
センチ	1	0.393701
インチ	2.53995	1

	メートル	マイル	ヤード
メートル	1	0.000621	1.09361
マイル	1609.344	1	1760
ヤード	0.9144	0.000568	1

■重さ

	グラム	オンス	ポンド
グラム	1	0.035274	0.0022046
オンス	28.3495	1	0.0625
ポンド	453.592	16	1

電池の交換(暗い所などで画面の数字が見えにくくなったら)

寿命・消耗などで、電池に交換の必要が出ましたら、早めにお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」へ電池交換をご依頼ください。
• 電池交換をすると、メモリー内容がクリアされます。また、設定した税率が変化する場合があります。電池消耗時に太陽光が遮られたときも同じ現象が起こります。税率は適切な値に設定してください。

画面について

３桁区切り記号 ‥‥ “1'234.” のように３桁ごとの区切りが表示されます。

操作完了後約６分で自動的に電源が切れます。再び計算を始めるときは [%AC] を押してください。