

EA761XE-2A 取扱説明書

この度は当製品をご購入いただき誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようよろしくお願いいたします。

⚠ 注意

- ・製品を分解・改造しないでください。
- ・付属の AC アダプター以外の電源は使用しないでください。
また、付属の AC アダプターを他の用途に使用しないでください。
- ・付属の AC アダプターは AC100V(50/60Hz) 以外の電源で使用しないでください。
- ・可燃性ガスや腐食性ガスのある環境では使用しないでください。
- ・本製品は日本国内向けに設計しておりますので、海外ではご使用できません。
- ・本製品は防水仕様ではありませんので、水をかけたり浸したりしないでください。
- ・使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- ・落としたり、衝撃をあたえたりしないでください。故障の原因になります。
- ・高温 (40℃以上) ・高湿度 (80% 以上) の環境での使用、保管は避けてください。
- ・点灯中は光源を直視しないでください。
- ・電源コードに損傷があった場合は直ちに使用を中止してください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外での使用は使用しないでください。
- ・静電気の発生する環境で使用しないでください。故障の原因になります。

仕様

本体

- 電源 DC12V 450mA
- 消費電力 点灯時 約 7W
消灯時 0.5W 以下
- 光源 白色 LED12 灯
- 全光束 約 400lm
- 発光色 白色 (色温度 6500K 付近)
- コード長 約 1m
- ON/OFF タッチスイッチ
- 取り付けクランプ

AC アダプター

- 入力 AC100V(50/60Hz)
- 出力 DC12V 450mA
- コード長 約 1.5m

使用方法

取り付け


本体の取り付けクランプを回しながら、
取り付け場所に挟み込み、確実に固定し
てください。

点灯・消灯


AC アダプターの DC プラグと、本体の
DC ジャックを接続し、AC アダプターを
コンセントに差し込みます。(タッチス
イッチ部の赤色 LED が点灯します。)
タッチスイッチ部を手で触れると点灯、
再度触れると消灯します。
※使用後は必ず消灯を確認してください。

各部名称

本体



AC アダプター



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀 3-8-14
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929