

			対応 容量 (最大)	USB3.0対応				スマートフォン・タブレット対応		
				MR3-C002 シリーズ	MR3-C004 シリーズ	MR3-K005 シリーズ	MR3-A006 シリーズ	MRS-MB05BK	MRS-MB06 シリーズ	MRS-MB07BK
				48種類 + 6種類 (7タワリ必要)	27種類 + 5種類 (7タワリ必要)	26種類 + 4種類 (7タワリ必要)	51種類 + 5種類 (7タワリ必要)	44種類 + 6種類 (アダプタ必要)	27種類 + 5種類 (アダプタ必要)	31種類 + 5種類 (アダプタ必要)
				高速データ転送	高速データ転送	高速データ転送	高速データ転送		ケーブル収納	ケーブル収納
SDメモリーカード	1	SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	2	SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	3	SDメモリーカード (pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	4	SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	5	SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	6	SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	7	SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	—	—
	8	Wii・DSi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	9	SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	10	SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	11	SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	12	SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	13	SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	—	—
	14	SDXCメモリーカード	64GB	○#	○#	○#	○#	○#	○#	○#
	15	SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○#	○#	○#	○#	○#	—	—
	16	miniSDカード	2GB	△	△	△	△	△	△	△
	17	miniSDHCカード Class2	4GB	△	△	△	△	△	△	△
	18	miniSDHCカード Class4	4GB	△	△	△	△	△	△	△
	19	miniSDHCカード Class6	4GB	△	△	△	△	△	△	△
	20	TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	21	microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	22	microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	23	microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	24	microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	25	microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	26	microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	27	microSDXCカード	64GB	○	○	○	○	—	—	—
マルチメディア カード	28	MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	29	MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	30	セキュアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○
	31	RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	32	RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	33	MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	△	△
メモリースティック	34	メモリースティック	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	35	メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	36	メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	37	メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	○	—	—	○	○	—	—
	38	メモリースティックPRO	4GB	○	—	—	○	○	—	—
	39	メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	—	—	○	○	—	—
	40	メモリースティック デュオ	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	41	メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	42	メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	43	メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	—	—	○	○	—	—
	44	メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	—	—	○	○	—	—
	45	メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	—	—	○	○	—	—
	46	メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○	—	—	○	○	—	—
	47	メモリースティックROM	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	48	メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	—	—	△	△	—	—
	49	PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	—	—	○	○	—	—
	50	PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	—	—	○	○	—	—
コンパクトメディア マイクロドライブ	51	コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	—	○	○	—	—	○
	52	コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	—	○	○	—	—	○
	53	コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	—	○	○	—	—	○
	54	マイクロドライブ	8GB	○	—	○	○	—	—	○
	55	CF型HDD	8GB	○	—	—	—	—	—	—
xDピクチャーカード	56	xDピクチャーカード	512MB	—	—	—	○	—	—	—
	57	xDピクチャーカードTypeM	2GB	—	—	—	○	—	—	—
	58	xDピクチャーカードTypeH	2GB	—	—	—	○	—	—	—
	59	xDピクチャーカードTypeM+	2GB	—	—	—	○	—	—	—
スマートメディア	60	スマートメディア	128MB	—	—	—	—	—	—	—

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO(High speed)の256MBは対応
 注2: XPでのみ使用可能です。