

EA770XP スモークペン(気流検知用) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

◆仕様

- 全長…138mm
- 芯長…7.8mm
- 使用可能時間(6芯)…30秒/1回:360回使用可能、連続使用:3時間
- 重量…25g
- 替芯…EA770XP-1
- 煙や芯に毒性はありません。
- 付属品…替芯×6本(1本は本体に装着)
- 形状が三角形なので転がりません

◆各部の名称



◆使用方法

- ①ペンのキャップを外して下さい。(図1)
- ②ノブをノックして芯を出します。(図2)
- ③約1cmほど芯が出るように調節します。
- ④芯の先に着火すると、約10～15秒で燃え出します。
炎を吹き消すと、安定した煙が出ます。(図3)
- ⑤キャップを閉めると消えます。
- ⑥芯が残っている限り、何度も使用することができます。
- ⑦本製品を長期保管する場合は、涼しく、乾燥した場所に保管して下さい。



(図1)



(図2)



(図3)



本製品は本来の使用目的以外で使用しないでください
子供の手の届かない所で使用・保管して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929