


# バッテリー&オルタネーター チェッカー

シガーソケット接続タイプ

ご使用になる前に必ず以下の内容をよくお読みになり正しくお使いください。また、読んだ後も保管し必要なときにお読みください。

## 各部の名称



## 用途

バッテリーまたは、オルタネーターの電圧の状態を測定します。

## 使用上のご注意

**注意** 故障の原因になりますので、以下のような使いかたをしないでください。


- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。
- ・DC12V以外の電圧で使用しないでください。
- ・コードを無理やり引っ張ったりしないでください。
- ・衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- ・水をかけたり、濡らしたりしないでください。

## 使いかた

※測定時はエアコンやライトなど電力を消費する機器の電源を切ってください。表示誤差の原因になります。


### [バッテリーチェック]

- 1.シガープラグを自動車のシガーソケットに差し込みます。
- 2.自動車のエンジンキーを"ACC"の位置まで回してください。
- 3.本製品のバッテリー電圧状態表示部分のランプが点灯して現在のバッテリーの電圧状態を表示します。



### [オルタネーター出力チェック]

- 1.シガープラグを自動車のシガーソケットに差し込みます。
- 2.自動車のエンジンをかけてください。
- 3.本製品のオルタネーター電圧状態表示部分のランプが点灯して、現在のオルタネーターの出力状態を表示します。



チェックの結果、点検や充電が必要な場合は早めに点検や充電を行ってください。

※本製品の表示は簡易的なものです。正確な電圧やバッテリーの状態を確認する場合は市販のテスターや比重計などを別途お買い求め下さい。

## 仕様

品名	バッテリー&オルタネーターチェッカー (シガーソケット接続タイプ)
本体サイズ	33(W)×120(L)×16(H)mm
質量	55g
コード長	200mm

※仕様及び外観は改良のため、予告なしに変更する場合があります。