

EA798C-91A(デジタルタイマー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

◆仕様

- 計測範囲…99分59秒
- 機能…カウントアップ、カウントダウン
- 電池…単4電池×1本(テスト用付属)
- サイズ…83(W)×29(D)×70(H)mm
- 重量…75g
- マグネット・スタンド・壁掛け穴付

◆各部の名称



スタート、ストップ



◆取扱方法

(カウントダウン)

1. AとBを押して、タイマーを調整します。最大99分59秒までセットできます。
2. タイマーのセットが済めば、Cボタンを押して、カウントダウン機能を始めます。
3. カウントダウン機能の間、表示画面にはMとSのアイコンが点滅して表示されます。
4. カウントダウンが0になれば、アラームが鳴ります。
5. A～Cボタンのどれかひとつボタンを押せば、アラーム音が止まります。
6. Cボタンを押すと、再びタイマーがセットされます。(初めにセットした時間が表示されます。)
7. AとBボタンを同時に押せば、タイマーがリセットされて、表示画面が『0』になります。

(カウントアップ)

1. AとBボタンを同時に押して表示画面を『0』にします。
2. Cボタンを押すと、カウントアップ機能が始まります。
3. カウントアップ中 A～Cボタンのどれかひとつボタンを押すと、カウントが止まります。
再度Cボタンを押せばカウントアップが再スタートします。
4. 最大99分59秒までカウントアップします。

◆注意

- ・お風呂場等、高湿度環境下では決して使用しないで下さい。
- ・電池を外すと、タイマー表示が消えます。

