

# EA798C-95 (デジタルタイマー) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

Ver.1.1

## ◆仕様

- ・計測範囲…1秒～99分59秒
- ・機能…カウントアップ・カウントダウン
- ・電源…単4電池×2本(付属)
- ・サイズ…76(W)×25(D)×76(H)mm
- ・背面マグネット、スタンド付

## ◆各部名称



## ◆電池の入れ方

- 1.裏側の電池蓋つまみを下げ、電池蓋を外します。
- 2.電池の極性を確認し(本体に記載)、電池をセットし蓋を閉めます。



## ◆使用方法

### (カウントダウン)

1. Mボタンを押して分を、Sボタンを押して秒を調整します。最大99分59秒までセットできます。  
MボタンとSボタンを同時に押せば、タイマーがリセットされて、表示画面が0になります。
2. タイマーのセットが済めば、S/Sボタンを押して、カウントダウン機能を始めます。
3. カウントダウン機能の間、表示画面にはMとSのアイコンが点滅して表示されます。
4. カウントダウンが0になれば、アラームが鳴ります。
5. どれかひとつボタンを押せば、アラーム音が止まります。  
(S/Sボタンを押すと、再びタイマーがセットされ、初めにセットした時間が表示されます。)

### (カウントアップ)

1. MボタンとSボタンを同時に押して、表示画面を0にします。
2. S/Sボタンを押すと、カウントアップ機能が始まります。
3. カウントアップ中、S/Sボタンを押すとカウントが止まります。  
再度S/Sボタンを押せばカウントアップが再スタートします。
4. 最大99分59秒までカウントします。

## ◆注意

- ・お風呂場等、高湿度環境下では決して使用しないで下さい。
  - ・電池を外すと、タイマー表示が消えます。
- ※付属の電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.Sep.