

EA800MJ-2(ダスト&ミストマスク)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 用途

1. ダスト…研磨、粉碎、一般的な鉱物、固体の加工行程から発生する1m³あたり、0.05mg以上の石炭、綿、銅、クロム、鉛、マンガンなど。
或は30cm³あたり200万のアルミニウム、穀粉、鉄鉱石、無水珪酸などの微粒子を含むエア。
2. ミスト…上記の条件と有害物質が発生しないスプレー、水煙。




警告

1. 煙、ガス、蒸気、アスベスト、砂吹き、スプレー塗料に使用しないでください。
2. 特定できない不純物や生命に危険を及ぼす物質に使用しないでください。
3. 正しい安全、健康基準と使用方法を理解してから使用してください。
4. 間違った使用はマスクの性能を低下させます。
5. このマスクは酸素供給をしません。酸素が18%以下の場所で使用しないでください。
6. 使用中、呼吸困難、めまい、吐き気などを感じたらすぐにその場を離れてください。
7. マスクが歪んだり、損傷した場合はマスクを交換してください。
8. マスクを改造しないでください。
9. 未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。
10. 使用済のマスクは廃棄してください

◆ 取付け方法

1. マスクの鼻側(とがった部分)を指先側に、あご側を手前に持ち、ヘッドバンドを下に垂らしてください。
2. 鼻とあごがはまるように取付けてください。
3. 上側のストラップを後頭部に、下側のストラップを耳の下を通して首にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。
エア漏れがあるなら再調整してください。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929