

PROXXON

プロクソン ポリッシャー用

No.27587

スポンジ 1個(ノーマル)

研磨・仕上げ

適合モデルは裏面を参照下さい。



▲ 鋼材、銅材、鋳鉄等の切口に注意

No.27587

スポンジ 1個(ノーマル)

適合モデルNo.27580

用途：塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨
硬い樹脂材の研磨、みがき
研磨剤を使用してください。

- サイズ 研磨面 φ65mm 高さ 25mm
- 材質 スポンジ
- 専用マジックテープ取り付け式



形状、仕様、使用方法等は変わる場合があります。

紙 台紙 プラ 透明カバー : PS

発売元 株式会社 **キソパワーツール**

大阪市阿倍野区阪南町7-1-8

●アフターサービス係 TEL.06-6693-5353

受付時間(土・日・祝除く) 9:00~12:00・13:00~17:00

△警告

1. アクセサリーの取り付け、調整等の前には、ご使用になる機械の取扱い説明書をよくお読みください。
2. アクセサリーの取り付け、取り外しの際は、必ず対象機械の電源プラグを電源コンセントより抜いてください。
3. 取り付け前に、ヒビ、折れなどの変形や異常がないこと確認してから取り付けてください。
4. 指定の機種以外に使用しないでください。
5. 取り付けが確実でないと、外れだして、けがの原因になります。作業に入る前に必ず試運転を行ってください。
6. 本体電源スイッチを入れる前にはスイッチなどの部品を必ず取り外してください。
7. ロックボタンがある機種の場合は、必ずロックボタンが戻っていることを確認してから電源スイッチを入れてください。
8. 使用に前しては、安全のために保護メガネを着用してください。また、切削、研磨の粉塵を吸い込まないように防護マスクの着用を心がけてください。
9. 使用中は、自動的に手や顔を近づけないでください。また、切削や研磨の毛が巻き込まれないようにしてください。
10. 作業中、無理な負荷を先端工具にかけると、先端工具の破損や変形の原因となりかねません。また、過負荷から機械の故障原因にもなります。
11. 使用後は粉塵を取り除いて、機械から先端工具を取り外し、混入の少ない場所に整理して保管してください。
12. 先端工具、アクセサリーや機械を改造しての使用は、絶対に行わないでください。

中折り面の使用上の注意をよくお読みください。

KISO POWER TOOL