


EA815LF-6A(LED作業灯)取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。 Ver1.0
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。


安全上のご注意 必ずお守りください


■人への危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。


 **注意** 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。

■図記号の意味は以下の通りです。


 **禁止** してはいけない内容です。


 **注** 操作・メンテナンスに関する重要なご注意

警告

- ・AC100V(50/60Hz)以外の電源は使用しないで下さい。
- ・LED点灯中は、発光部を直視しないでください。
-  **禁止** 可燃性ガスや腐食性ガスのある環境では使用しないでください。
- ・製品を改造しないでください。
- ・電源コードに損傷があった場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・子供の手の届くところに置かないでください。

注意

- ・本製品は日本国内用に設計、販売しておりますので、海外ではご使用できません。
- ・LED素子にはバラツキがありますので、同じ商品でも、色温度、明るさが異なる場合があります。
- ・本製品の光にはチラツキがありますので、一般照明としての長時間使用はしないでください
-  **禁止** 本製品は防水仕様ではありませんので、水をかけたり、水につけたりしないでください。万一、水の中に落とした場合、感電の恐れがあるため、そのまま製品に触れず、直ちに差込プラグを抜いてください。
- ・引掛けハンガーに、耐荷重(約4kg)を超える力を加えないでください。
- ・使用しないときは、差込プラグを抜いて保管してください。
- ・メンテナンスなどの時は必ず差込プラグを抜き、通電しない状態で行ってください。
- ・洗剤や水を使って掃除をしないでください。
- ・落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。

 **注** ・ご使用者様の不注意による故障、およびご自身で分解・改造をされた場合は、修理受付できませんのでご注意ください。

◆製品仕様

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力…6W(60灯)
- 照射パターン…点灯→消灯→点灯(繰り返し)
- 光源…OSRAM GM JTLMS1.EM
※LEDに替球はありません。
- コード長…約5m
- 照射角度…約120°
- 色温度…白色(6500K~7500K)
- 全長…445mm
- 重量…0.6kg




EA815LF-100(マグネット付ホルダー)【別売】

- 材質…ABS
- 耐荷重…0.6kgまで



◆各部名称



◆操作の方法

- ・差込プラグをコンセント(AC100V 50/60Hz)に差し込みます。
 - ・スイッチボタンを押し込むと点灯、再度押し込むと消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Jun