

EA818EZ(電池式)彫刻ペンシル 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●用途


- ・工具類へのネーム入れやナンバー入れが出来ます。

●仕様

- ・ワーク材質…金属・樹脂・セラミック・ガラス等
- ・回転数…20000rpm
- ・回転数…20001rpm

- ・全長…160mm
- ・重量…56g
- ・付属…ダイヤモンドチップビット、レンチ

●各部名称



●使用方法

○電池の交換

- 電池キャップを反時計方向に回すとキャップが外れます。
単四電池の+極を先にして2本入れ、キャップをしっかり締めて下さい。

○ビットの交換

- ビットセットねじを外し付属のレンチで緩め、交換し再度しっかり締めて下さい。

○操作

- ・ビットを正確に取り付け、工作物をしっかり持つか、バイス等にしっかり固定して下さい。
軽くビットの先端を当てて作業を始めて下さい。
- ・ビットを強く押し付けると、ビットの変形、モーターの停止等で故障の原因になります。
適度な加圧で作業して下さい。
- ・使用中は本機をしっかり保持して下さい。

⚠ 注意

- ・目の保護の為に、必ず安全めがねを着用し、
切粉などを吸い込まないように保護マスクを着用して下さい。
- ・ご使用前に、ビットに曲り、欠けなどの異常がないかを確認し、
装着後しばらく試運転をしてください。
その時、ビットが正常に回転してるか、異常音が無いかチェックして下さい。
- ・作業中は、ビットに手や顔などを近づけないで下さい。
回転中のビットは非常に危険な為、絶対に触れないで下さい。
- ・高価な素材の加工は試し彫りをして下さい。
又、素材をしっかり固定するなど細心の注意を払って加工して下さい。
- ・指定された用途以外には使用しないで下さい。

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。