

## EA905EH-1(ワークプラットホーム)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### ◆ 仕様

- ・サイズ…奥行29cm×幅28cm
- ・耐荷重…120kg



### 警告

- ・使用前にナット、ボルトが緩んでないか確認して下さい。
- ・ワークプラットホームが正しく取付けられているか確認して下さい。
- ・ワークプラットホームを足場として使用する時はワークプラットホームに物を置かないで下さい。
- ・ワークプラットホームの位置より下に手や体を伸ばさないで下さい。
- ・耐荷重(120kg)を超えないようにして下さい。

### ◆ ワークプラットホームの取り付け

1. プラットホームを設置する望みの高さの踏さんの1つ下にワイヤーホックを掛けてください。  
ワイヤーホックの1つ上の踏さんにプラットホームを設置してください。  
使用前に安全な位置にしっかりと設置させているかを確認してください。(図1)
2. 図のようにプラットホームを前に倒して下さい。  
はしごの状態ですべての踏さんまで上ってください。(図2)
3. 踏さんに対してプラットホームの先端がしっかりとかかるように、つま先で後ろに倒して下さい。  
荷重をかける前にプラットホームがしっかりと設置されていることを確認してください。(図3)
4. はしごから下りるときは、プラットホームの上の踏さんに立ち、  
プラットホームをつま先で前に倒して下さい。安全にはしごから下りて下さい。(図4)



### 注意

- ・ブラケットのねじが緩すぎないように、適度に締めてください。
- ・はしごの踏さんに合うように調整してください。



図1



図2




図3




図4