

EA905EH-5(ペイントコンテナ)取扱説明書 (アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

EA905EH-5は、はしごに取付けて、安全にペイント作業を行うためのコンテナです。
塗料缶の保持に片手を塞がず、安定した姿勢でペイント作業が行えます。

! 注意: 下記の注意事項をよく読み、ご使用ください。

- ・最大3.79リットルまたは6.8キログラムを超えて入れないでください。
- ・ガソリンは入れないでください。
- ・ペイントコンテナに立ったり、座ったりしないでください。


○仕様

- 最大使用荷重…6.8kg
- 容量…3.79L
- 材質…特殊プラスチック
- サイズ…412(W) × 270(D) × 250(H)mm
- 重量…720g

○セット内容

- ・本体
- ・ロック×2個
- ・リバーシブルアーム×2個
- ・ローラー、ブラシ用ブラケット×1個


○各部の名称



○取付方法

<EA905EC-150~EA905ECEA905EC-330>に取付ける方法

図 1



1. Aと指示されたリバーシブルアームとAが記載されたコンテナの部分の支柱を合わせてください。(図1)

図 2



2. Aのアームを回転させ、Aの文字が向き合うようにしてください。(図2)

図 3



3. 支柱にアームを取付けてください。(図3)

図 4



4. 支柱の端にロックを挿入してください。正しい位置にしっかりとハマるようにしてください。(図4)



図 5
5.Bの支柱とアームも同じようにして取付けてください。(図5)



図 6
6.この状態で、EA905EC-150～EA905EC-330に接続し、使用できます。(図6)



図7
7.コンテナは、EA905EC-150～EA905EC-330が脚立状態のとき、上部内側に取付けるように設計されています。(図7)

○ローラーとブラシを取付けるブラケットの用法

図 8
→ ブラケット



1.ブラケットは4つのどの面にも取付可能です。(図8)

図 9



2.長辺の部分に取付けるときは、ブラケットはローラーとブラシの両方を保持できます。(図9)
ローラーはブラケット自体に、ブラシはマグネットで保持します。
ブラケットは長辺と短辺の端にも取付けることができますが、ブラシのみの保持となります。

○塗料の剥がし方

図 10



1.余分な塗料を取り除いてください。(図10)

図 11



2.一日置いて塗料が完全に乾いた状態にしてください。簡単に剥がすことができます。(図11)

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929