

貼 れ る ガ ラ ス

透明板 ガラス		くもり ガラス		凹凸ガラス				2重(ペア)ガラス	合わせガラス (防犯ガラスなど) 特殊なガラス
				網入り		網なし			
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	平らな面	凹凸面		
×注	○	○	×	×注	×	○	×	×注	×

○…使用できます ×…全面貼り、部分貼り共に使用できません
(×注…△注意 参照)



ガラスにヒビが入る恐れがあります。


上記×注は窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラス内部(金属、フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。

※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。


特 長

- シートに接着剤は使用しておりません。
- 吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。
- 貼り替えが何回でも出来て、はがした後の、のり残りもありません。

窓ガラス面のサイズを測る



窓飾りシートを貼るガラス面のサイズを定規で測り、窓飾りシートをそのサイズにカッターでカットします。



POINT

その際、窓飾りシートの直角をだしてから、計測したサイズにカットします。

貼 り 方 の 手 順




貼り付ける面の汚れをきれいに取り除きます。




貼る前にガラス面を霧吹き等を使って、水で軽く濡らします。

POINT

霧吹きに中性洗剤を数滴入れると貼りやすくなります。



位置をよく確認して、離型フィルムをはがしながら端から密着します。窓飾りシートは、離型フィルムをはがした面を貼り付けます。



タオルを押し当て、空気を押し出すようにシートを貼り付けます。

これで完成!

離型フィルムのはがし方

窓飾りシートの貼り付ける面を保護するため、離型フィルムが貼られています。はがす際は、その角に貼り付けている「はがし口シール」を使ってはがしてください。「はがし口シール」が無い部分をはがす場合は、下記をご参照ください。



つるつる滑る面が離型フィルム面です。両面ともにすりあわせ比較し、離型フィルム面を確認します。



離型フィルム面にセロテープを貼り、その粘着面を指で押さえ、シートの角を爪でおこしながらはがします。



商品が大きくて、離型フィルムをはがしにくい時は、フィルム面を上にして平らなところに広げ、シートを押さえながら端からゆっくりとはがしてください。

お 手 入 れ 方 法

シート表面の汚れは、中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

シンナー・ベンジン等のご使用は、お避けください。

もう一度ご使用される時

離型フィルムを大切に保管しておき、窓から窓飾りシートをはがした後にそのフィルムに貼って保管すると再使用できます。その際は、シートの貼る面のホコリ等を水でよく落として、シート面に傷をつけないようご注意ください。

△ご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。また使用中は保管してください。

- ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
- 室温及び、貼り付ける面が約5℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
- 水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
- 車のガラスには使用しないでください。
- 飛散防止効果はありません。
- 不要になった離型フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。