


簡易透明ブース 取扱説明書

品番：EA915-151、EA915-153


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■注意事項


【組立上の注意】

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は組立品です。必ず2人以上で組立てと収納を行うこと。 ・組立てをする前に付属品がそろっているかどうかを確認すること。 ・平坦で十分な空間がある場所で組立てすること。 ・組立時はフレームに指を挟まない様に注意すること。
---	---

【安全上、使用上の注意】


 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は屋内用の簡易ブースとしての使用を目的としています。用途外の使用はしない。 ・本製品は屋内仕様です、屋外での使用はしない。 ・周りに鋭利なものがない場所で、平らな場所に設置すること。 ・天幕に物をのせたり、フレームに物を引っ掛けたりしない。破損のおそれがあります。 ・本製品内で火気は使用しない、また火気の近くで使用をしないこと。天幕、横幕の破損、火災のおそれがあります。 ・フレームに衝撃を加えないこと。変形や破損のおそれがあります。 ・使用後は天幕、横幕は取外して保管すること。天幕、横幕を取付けた状態では折畳むことはできません。 ・乾燥した場所に保管し、保管する際は倒れない様に処置すること。 ・汚れている場合は、やわらかい布で拭きとること。
---	--

■各部名称




画像は品番:EA915-151

品番：EA915-151



品番：EA915-153



※ フレームが最低値の場合の高さになります。

■仕様

<品番別仕様>

品番	EA915-151	EA915-153
使用時サイズ	2,000×2,000×2,200~2,500(H)mm ※ ¹	3,000×3,000×2,200~2,500(H)mm ※ ¹
フレーム 折畳みサイズ	180×180×1,510mm ※ ²	180×180×1,510mm ※ ²
開口部サイズ	各部名称欄に記載	各部名称欄に記載
製品質量	23.3kg	31.5kg

※¹ フレームは高さ調整できます (2200~2500mmまで100mmずつ)

※² フレームのみのサイズです。フレームに天幕、横幕を取付けた状態では折畳みできません。


<共通仕様>

材質	天幕、横幕：塩ビフィルム(糸入り)、 フレーム：スチール(黒色塗装)
付属品	フレーム、天幕、横幕(4面)


1. フレームの四隅を少し開けます。




2. 天幕をフレーム上部にかぶせます。




3. 天幕の面ファスナーを使用しフレームに固定します。(四隅とも行う。)




4. フレームを四方に広げきり、四隅を上にも押し上げて固定します。




5. 片足でフレームを踏み、フレームを上にも引っ張るようににして伸ばします。高さ調整ボタンを押して、高さ調整を行います。必ずカチッと音がするのを確認してください。




6. “5.”の工程を反対側でも行います。



7. 天幕の内側から横幕を貼り合わせます。次に横幕の面ファスナーを使用してフレームに固定します。最後に外側から横幕の側面同士を面ファスナーで貼り合わせます。




8. チャック(2カ所)を上げ、開口部を巻上げた状態で紐で固定します。完成です。



9. 収納時

横幕を取外します。フレーム四隅のリングを引いてフレームを半分ほど畳みます。天幕を取外してから、フレームを完全に折り畳みます。



組立/収納方法は動画で確認ができます。