


パラコード編み針の使用方法

1. パラコードの先端をななめにカットし、尖らせる(写真1)

写真1



2. 尖らせたパラコードの先端をライターであぶり、プラスチック化させる(写真2)

写真2



3. プラスチック化し、硬くなった先端を編み針にねじり込む(写真3)

写真3



<注意>

- * この編み針は、φ3mmのパラコード用です。
(TIGERブランドのパラコードは全てご使用いただけます)
- * この編み針は、細かい所にパラコードを通す為の道具です。
パラコードを編む際に、編み針を引っばると、編み針からパラコードが抜けますのでご注意ください。