

## EA922KA-5、-5B、-25 食器・調理器具洗剤



-25

-5、-5B(3個入)

油汚れスッキリ、ピカピカ

| 品番                    | 内容量              | 入数            |                 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <del>EA922KA-5</del>  | <del>6ℓ</del>    | <del>1個</del> | <del>(廃番)</del> |
| <del>EA922KA-5B</del> | <del>(業務用)</del> | <del>3個</del> | <del>(廃番)</del> |
| EA922KA-25            | 400ml            | 1個            |                 |

- レンジの頑固な汚れやなべの焦げ付きもぐんぐん落とし、ピカピカにします。
- すばやくすすげて気になるざらつきが残りません。
- 傷をつけずに食器や調理器具を洗います。

- クリームタイプクレンザー
- 成分 研磨剤（50%）、界面活性剤（6%、脂肪酸アルコールアミド）
- 液性 弱アルカリ性
- -5、-5Bはつぶせる容器

### 使えるもの

- ・ 台所用：流し台、調理台（ステンレス、ホーロー）、ガスレンジやその回りの壁面、調理器具（なべ、フライパン、まな板、包丁、魚焼きの網やグリル）、食器（金属、陶器、ガラス製）、三角コーナー、排水口のゴミ受け
- ・ 浴室、洗面所用：浴槽、タイル、すのこ、桶、腰掛け、洗面台、衛生陶器
- ・ その他：運動靴

### 使えないもの

- ・ 漆器、金銀などの貴金属用品、塗装面、陶磁器の金銀線模様

\* 硬い道具（研磨剤入りスポンジ・タワシ・金属タワシ等）を使う場合や、柔らかい金属（銅・アルミ等）および陶磁器（ボーンチャイナ等）・フッ素加工製品・プラスチックなどを洗う場合は傷つく事があるので強くこすらない。

### ○ 使用上の注意

- ・ 用途以外に使わない
- ・ 子供の手の届く所に置かない
- ・ 荒れ性の方や長時間使用する時は炊事用手袋を使う。
- ・ すすぐ時はスポンジなどを使って洗い流す。
- ・ 食器、調理器具等に使用する場合は使用后、すぐ水ですすぐ。