

保護の為、表面にビニールをパックしています。  
お買上げ後にお客様のお好みによって剥がして  
ご使用ください。

品番	EA927DF-1	EA927DF-2
材質	本体：ポリカーボネート ABS・PP 他	本体：ポリカーボネート ABS・PP 他
	内装：ポリエステル 他	内装：ポリエステル 他
外形寸法 *キャスター・取手を含む全体サイズ	650×465×300(mm)	740×530×325(mm)
内寸法	605×415×260(mm)	700×480×300(mm)
容積	65L	100L
重量	5.2kg	6.3kg
表面色	OD ダーク	OD ダーク

\*上記の数値は目安となり、現物と異なる場合もありますので  
ご注意ください。

販売元：株式会社エスコ

MADE IN CHINA




# 軽量 キャリーケース

- ◆ ABS樹脂+ポリカーボネイト混合素材
- ◆ ボディの重さ従来より30%軽減
- ◆ 暗証番号鍵搭載

#### 暗証番号鍵(ダイアル)の設定方法

\*工場出荷時の暗証番号は「0-0-0」として設定しております。



- ① ダイアルを「0-0-0」に合わせ、キャリーケースを開けてください。
- ② 暗証番号鍵の裏面にあるレバーを位置Bから位置Aにセットしてください。(左図参照)
- ③ 新しい暗証番号をダイアルに合わせてください。
- ④ ②のレバーを位置Aから位置Bに戻して、設定完了です。
- ⑤ 暗証番号を変更する場合、②～④を繰り返しご設定ください。

## △ 使用上の注意

- このキャリーケースは、衣類や工具道具などを収納持ち運びする事を目的に作られています。
- 開閉時に手や荷物が、フレームに挟み込まれないように十分ご注意ください。
- 現金や貴重品などは入れないでください。ロックはケースが不用意に開かないようにするためのもので盗難防止するものではありません。
- 過剰な荷物を入れ、無理にフレームを閉じないでください。
- ケースに腰掛けたり、踏み台にしたりなどのケース以外の目的では使用しないでください。
- キャリーハンドルでケースを持ち上げないでください。キャスターは走行する時のみに使用し、ケースを持ち上げる時にはメインハンドルをご使用ください。
- 液体類、破損しやすいものの収納には十分ご注意ください。

- 段差のある場所や階段でのキャスターの使用はお止めください。
- 不安定な場所ではケースが倒れたり、不用意に動き出したりして事故などの原因となる場合があります。横位置が寝かせて置くなど十分ご注意ください。
- ケースは防水ではありません。水をかけたりする事はお止め下さい。また、雨中の走行や水のかかりやすい場所でのご使用には十分ご注意ください。
- ストーブや火など高温になるものの近くにケースを置かないでください。
- お手入れには、ベンジンなど溶液を含むもの、金属たわし、磨き粉などは使用しないでください。