

取扱説明書

EFフレックスワイパーハンディ

EFフレックスワイパー伸縮

24: CL-747-010-0

24: CL-747-110-0

36: CL-747-020-0

36: CL-747-120-0


注意

製品を安全にご使用いただくために次の項目を必ずお守りください。

- 振り回したり、ヘッド先端部を人体に向けしないでください。ケガや目を傷つける恐れがあります。
- スポンジは水でぬらしてからご使用ください。ガラス面を傷つける恐れがあります。
- 素材やガラスの加工によっては、対象物を傷つける恐れがあります。表面に凹凸のあるガラスや表面加工されたガラス、または樹脂製の窓や樹脂製品、テレビやパソコンの画面、車、その他傷つけては困るようなものには使用しないでください。
- ひと拭きごとにゴム部に付いた汚れを布等でぬぐってください。ゴミ等の付着によりガラス面を傷つける恐れがあります。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 清掃以外の用途には使用しないでください。
- スポンジやゴムが押さえつけられた状態での放置、または保管をしないでください。形状が変形する恐れがあります。
- スベアの脱着時に手指をはさんだり、突起部に指や衣類等を引っ掛けられないようご注意ください。

図は(24(幅24cmサイズ)のハンディおよび伸縮)で説明していますが、36(幅36cmサイズ)も使用方法等に違いはありません。

各部の名称と使い方



スポンジとゴムは交換ができます

スポンジやゴムがへたったら、つぎのスベアとお取り替えいただけます。スベアNo.と品名をお確かめの上、お買い求めください。

スベアNo.	品名
49	SPワイパースベア 24 ※幅24cmサイズのスベアです。
50	SPワイパースベア 36 ※幅36cmサイズのスベアです。

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29 TEL06(6541)3333 FAX06(6531)2923
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市久真間1-8-23 TEL047(358)1151 FAX047(358)7658札幌営業所 TEL011(862)5901 FAX011(862)1944 福岡営業所 TEL092(574)2050 FAX092(574)2868
仙台営業所 TEL022(236)9395 FAX022(236)8190 埼玉事務所 TEL048(669)3115 FAX048(669)3118
名古屋営業所 TEL052(362)8115 FAX052(362)0217 横浜事務所 TEL045(958)1370 FAX045(958)1371
広島営業所 TEL082(239)1551 FAX082(239)1552ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>