

取扱説明書

CONDOR
Proud of the Quality

コンドル ニューシルバークワイパーワイド (W)B、(W)BST、(W)スぺア SW ニューシルバークワイパーワイド (W)A



安全に関するご注意


安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

注意

- この製品は水拭き清掃用品です。用途以外の使用はしないでください。
- 高所で使用する場合、落下防止ひもを取り付けるなどの処置をして使用してください。
- 金属部分が直接壁面などに当たらないよう注意して作業してください。傷つけるおそれがあります。
- 絞るときは十分水に浸してから絞ってください。スポンジがやぶれるおそれがあります。
- スポンジの取替え時には取扱いにご注意してください。手を傷つけたり、指などをはさむおそれがあります。
- 火のそばなど高温になる場所に置かないでください。火傷や火災の原因になるおそれがあります。
- 直射日光や雨風の当たる場所に保管しないでください。劣化や変色のおそれがあります。
- 開封時のスポンジが乾燥により硬化している場合があります。水に浸してスポンジをやわらかくしてから使用してください。
- 製法上スポンジ重量にばらつきがある場合がありますが使用上問題ありません。

■特長


- 水絞りはレバー操作でワンタッチ。手を濡らさずに絞れます。
- 吸水性のよいセルローススポンジを使用。ほこりや汚れをよく吸着します。
- ハンドルの角度が変えられるので楽な姿勢でお掃除ができます。
- スポンジの取替えも簡単です。



■使用方法

- 水に浸してスポンジをやわらかくし、レバーでよく絞ってからご使用ください。
- 高所の拭き掃除にはプロテック伸縮ポール(別売)に取り付けてご使用ください。その場合、伸縮ポール先端を本体金具の柄入れにねじ込んでしっかり固定されていることを必ず確認してから高所清掃作業をおこなってください。(図1)


使用中にねじの緩みによるがたつきが生じたときは、早めに締め直してください。伸縮ポール先端からヘッドがはずれると危険です。



■スポンジの取替方法

○スポンジの中に入っている芯パイプを縮めて本体金具の針金部分をはめ込んでください。スポンジはあらかじめ水に浸してやわらかくした状態で取替えてください。(図2)

※コンドルニューシルパーワイパーワイド(W)B、コンドルニューシルパーワイパーワイド(W)BST、SWニューシルパーワイパーワイド(W)Aの取替用スポンジは別売のコンドルニューシルパーワイパーワイド(W)スペアを使用してください。



スポンジ取替方法の動画はこちら

■お手入れ方法

- 使った後はよくゆすぎ、よく絞ってからスポンジ面を床面、壁面に触れないようにして必ず風通しのよい所で吊るして乾燥、保管してください。濡れたまま保管すると床面や壁面を傷めたり、かびが発生する原因となります。
- スポンジはときどき熱湯か中性洗剤で消毒、洗浄してください。熱湯を使用する場合、スポンジが十分に冷えてから絞ってください。やけどをするおそれがあります。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または公的機関にご相談ください。

コンドル ニューシルパーワイパーワイド(W)B

品質表示	
プレート	スチール
スポンジ	セルロース

MADE IN JAPAN

コンドル ニューシルパーワイパーワイド(W)BST

品質表示	
プレート	ステンレス
スポンジ	セルロース

MADE IN JAPAN

コンドル ニューシルパーワイパーワイド(W)スペア

品質表示	
スポンジ	セルロース

MADE IN JAPAN

SW ニューシルパーワイパーワイド(W)A

品質表示		
ハンドル	グリップ	ポリエチレン
	パイプ	スチール(ポリプロピレン被覆)
プレート	スチール	
スポンジ	セルロース	

MADE IN JAPAN

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3408
(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR
Trust of the Quality
山崎産業株式会社

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京営業センタービル4F
TEL (03) 5677-3402