


EA930BB (カートリッジガン)



使用方法

レバーを握りこみますとプッシュバーが前進します。
プッシュバーを後ろへ引くときは、解除レバーを押しこんで
プッシュバーのL字部分を引っ張ってください。

材質: スチール製
(単位 mm)