

# EA934WF-50 30/50ml用ディスペンサー 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 Ver. 1.0  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ■付属内容

プッシュロッド




ディスペンサー本体

## ■セット方法

①レバーを指で上げたまま、プッシュロッドを置くまで差し込みます



②カバーをあけ、接着剤を上から溝に差し込み、カバーを閉じて固定します。



③接着剤のミキシングノズルを取り付け、トリガーを引くと接着剤がでます。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

20.0ct