

パソコン製品をご採用いただきありがとうございます。
491-3

安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)
各々 3.5 mm², 5.5 mm², φ 2, φ 2.6

■ 取付ねじ適合範囲

φ 3.5 ~ φ 4.1

■ 結線方法



■ 適合プラグ

WF6330
WF8330

注記

- 極配置は他社 (国内) と互換性がありません。
NEMA規格に準拠しています。

WK 2330B
WK 2330W

WK 2330-76 × 76 × 48