

WK 2430 接地3P30A 引掛露出コンセント

ブラック



パナソニック株式会社

安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 端子ねじはしっかり締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。


■ 適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線(IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF・VVR)
各々3.5 mm², 5.5 mm², ϕ 2, ϕ 2.6

■ 取付ねじ適合範囲

ϕ 3.5 ~ ϕ 4.1

■ 結線方法



接地極
端子ねじ(M5)

■ 適合プラグ

注 記

WF6430
WF8430

- 極配置は他社(国内)と互換性がありません。NEMA規格L15-30に準拠しています。