

491-5

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

安全上のご注意

警告

- 水がかかるところでは使わない
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- ほんたに付けした心線は使用しない
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
※電や火の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
ゆるいと発熱や火災、漏電のとき漏電などの原因になります。

■ 結線と組立

①-③の手順にしたがって組み立てる。

① ケーブルを通す

■ ご注意

カバナーをはずした状態でプラグを抜き差ししないでください。
※漏電の原因となります。

② 絶縁くをむき
圧着端子をかしめる

③ 端子ねじを
締め付ける

■ 適用電線

キャプタイヤケーブル (VCT・ICT・2GT・2PNC1)
3.6 mm²、5.5 mm²

■ 適合コンセント

WK2430、WF2430、WA5439

注 記

- 本製品は他社 (他社) と互換性ありません。
- NEMA規格に準拠していません。

Panasonic®

WF 6430

接地3P30A引掛キャップ
(圧着端子付)

5コ入 30 A 250 V



Panasonic®

WF 6430


5コ入

Panasonic®

WF 6430

接地3P30A引掛キャップ
(圧着端子付)

5コ入 30 A 250 V



パナソニック株式会社

Panasonic®

WF 6430

5コ入