

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法などの内容をよくお読みの上、ご使用ください。



警 告

- 器具の取付は必ず電気工事店に依頼してください。施工の際は必ず電源を切ってください。
- 定格を超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。
- 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
選定を誤ると、発熱し火災の原因になります。
- 結線方法をお守りください。結線方法を誤ると、感電や火災の原因になります。
- 端子ねじは十分締付けてください。ゆるいと発熱し火災の原因になります。
- キャップは確実にねじ止めしてください。ゆるいと感電の原因になります。
- 水、油、薬品や洗剤のかかる場所、特殊な環境下では使用しないでください。
感電や火災の原因になります。




注 意

- 濡れた手で操作しないでください。
- キャップなどが破損した状態では使用しないでください。
- ツマミの操作が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- コンクリートやしつくいなどが生乾きの状態では施工しないでください。


適用電線 VVF ϕ 1.6mm 2心、 ϕ 2mm 2心

線剥き寸法 下図(実寸)を参考に線剥きしてください。

【器具上部から結線する場合】




【器具下部から結線する場合】




結線図


【器具上部から結線する場合】




【器具下部から結線する場合】



<裏面図>



キャップ止めねじ 締付トルク




取付けねじサイズ

皿木ねじ・丸皿木ねじ
 ϕ 3.5mm ~ ϕ 4.1mm

取付け穴ピッチ

右図を参照してください。



製造：株式会社 明互社

販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8

TEL: 03-3577-1155 (代)

FAX: 03-3577-0455