

Panasonic®

WS 6622

防雨埋込ワイド押釦スイッチC

片切・3路両用



安全上のご注意

⚠ 警告

- 結線する場合、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります
- 取付面は凸凹のないように仕上げ、防水効果をよくする
感電の原因になります。



■ 適用電線 ———— ■ 結線方法 ————


- φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用
- ① 電線被ふくを **12±3mm** むく。
- ② **1本づつ奥までぐっと強く** 差し込む。

注) より線には、WV2500絶縁被覆付棒型圧着端子(フル端子用)をご使用ください。

● 電線のはずし方

電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

■ 取付方法



スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水効果が悪くなりますのでご注意ください。

↑
はずし溝側