

安全上のご注意

⚠ 警告

感電の原因となります。

●必ず電源を切ってから取り付けてください。

発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。

●結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。

●より線は使用しないでください。

照明器具の落下によるけがの原因となります。

●3kg以下（補強コード使用時5kg以下）の照明器具にご使用ください。

●3kgを超える照明器具（10kgまで）は、チェーンなどを使って、ハンガで保持してください。

●引掛シーリングキャップは、右に「カチッ！」と音がするまで回してください。

●取付ねじは、しっかり締めつけてください。

■適用電線

φ1.6 φ2 Cu（銅）単線専用

■取付ねじの適合範囲

φ3.8 ～ φ4.1（長さ：30mm以上）

■結線方法

①

② 奥まで差し込む

