

安全上のご注意

⚠ 警告

- **結線するときは、電線を奥まで差し込む**
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- **負荷容量を超えて使用しない**
容量を超えると発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

3 A	適合負荷容量	
	100 V	5 W~300 W
	200 V	10 W~600 W

施工上のご注意

- 適合容量未満の負荷では、発光ダイオードが点灯しない場合があります。
- パイロットランプは必ず負荷と直列に接続してください。
- 負荷を短絡させないでください。内部部品が劣化して使用できなくなります。

- **適用電線**
φ1.6 φ2 Cu(銅)単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

