

■ 室内での設置例



「スタンド」

付属のスタンドで室内に設置できます




「壁面：業界初 壁掛けフック」

市販品の木ねじを使用してお部屋の壁面に設置できます

※ $\phi 4.5\text{mm}$ 以上のねじ頭を壁面の表面から9～12mm出るようにしてください

■ 屋外での設置例



「マスト」

付属の取付金具 A + 取付金具 C

※マスト径 $\phi 22\sim 49\text{mm}$ 。

ステンレスバンド（市販品）を使用すれば鋼管柱にも設置できます



「ベランダ」

付属の取付金具 A + 取付金具 B + 取付金具 C

※ベランダ設置に適合しない場合、別売品（UDF-FK）などをご使用ください(⇒テレビ受信用機器総合カタログ)




「建物の外壁」

付属の取付金具 A + 取付金具 B


※建物の外壁に設置する場合は専門業者などにご相談ください

■ 使用例



ご使用する前に電波到来方向を確認して、受信できる場所に設置してください

■ 方向調整機能（上から見た図）



付属の取付金具 Bを使用

- ・ 左右60°方向調整可能
- ・ 調整機能と半値幅の組み合わせにより180°の方向から電波受信可能

使用上の注意

- 電波が弱い地域や障害物により遮断された場所など電波状況の悪い地域では、ブロックノイズが発生したり、良好に受信できない場合があります。
- 室内スタンドを用いて受信する場合、同梱品の金具類は使用しません。アンテナが倒れてケガ、破損などの原因になります。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご覧ください。