

ELPA

ASL-E311

AV SELECTOR AVセクター

特 長


- ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切替が可能
- スペースをとらないコンパクト設計
- プラグの抜き差しがしやすい扇形

ご使用方法

接続は一例です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

入力切替スイッチ

スイッチをスライドさせ、ビデオやテレビゲームなど3台の機器からお好みの映像・音声を選べます。



仕 様

- 入力端子：3系統(映像・音声L/R)
- 出力端子：1系統(映像・音声L/R)
- 外形寸法(約)：H30.5×W165×D75(mm)(最大値)
- 質 量：約103g

接続コードについて

- 接続コードは付属しておりません。お手持ち、または別売のビデオコードをご使用ください。また、ビデオ出力のあるテレビゲーム機の接続コードは、機種により異なりますので、テレビゲーム機の取扱説明書をよくお読みください。
- RCA(ピンプラグ)以外のコードは使用できません。

使用上のご注意

- 接続するときは、各機器の電源を切ってから接続してください。
- ピンプラグはしっかりと差し込んでください。
- 入力切替スイッチを切替えた瞬間、映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 直射日光があたる場所や、ストーブの近くなど温度の高くなるところには設置しないでください。
- コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を溶かした水に柔らかい布を浸し、硬く絞ってから拭きとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- コード類を足に引っ掛けると製品の落下や転倒などにより、けがや故障の原因となります。接続の際は十分に注意して引き回しをしてください。
- テレビの上にセクターを置いて使うと、テレビからの電磁波ノイズによる雑音が生じることがあります。このような場合は設置場所を変えてください。

- ※ ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- ※ 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ※ 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 1717-4



4 901087 193752

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA
TR140305B