

マジックバンド® 虫除けタイプ 結束用 取扱説明書

■注意事項

- ① 忌避剤はフック側（触るとザラザラする面）に含まれます。フックが外側になるように取り付けてください。



- ① 作業時は、薄いラミネイト製、皮製、ネオプレン製などの手袋を用いて下さい。
- ② 本製品を使用した後は手を洗って下さい。
- ③ 皮膚についた場合には石鹼にて十分に洗い流し、異常がある場合には医師の診断を受けて下さい。
- ④ 高温・火気の近くでの取扱いを行わないで下さい。
- ⑤ 本製品を破棄する場合には産業廃棄物として廃棄して下さい。

■交換時期の目安

屋内：約 3 年、屋外：約 1 年

※使用環境により変化するため、虫の発生状況をみて交換して下さい。

製造元：クラレファスニング株式会社