


EA950CH サクションリフター 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願ひいたします。

◆各部の名称



警告

- 取扱説明書を理解した上で使用して下さい。
- 使用前にリフターの機能が正常であるかテストして下さい。
- ハンドルにへこみやひびが入っていないか点検して下さい。
- ゴムパッドに目つぶれ、キズなどの異常がないか点検して下さい。
- サクションリフターは短時間の吊り下げ、移動専用です。
長時間使用する時は定期的に吸着状態を点検し、吸着力が低下しているなら、
ピストンを押して下さい。
- サクションリフターはハンドツールです。クレーン、ホイストとして使用してはいけません。
頭上に物を吊ったり、人を持ち上げないで下さい。
- サクションリフターは清潔で乾燥していてオイルやグリスの付いていない、
なめらかな表面で使用して下さい。
- サクションリフター(特にゴムパッド)は常に清潔に保ち、オイル、グリスが
付着しないようにして下さい。
- 使用前に、ゴムパッドの弾力性の低下により、吸着力が低下していないか
テストして下さい。
破損しているゴムパッドは交換する必要があります。
このようなゴムパッドは使用しないで下さい。
- ゴムパッドをこじ開けないで下さい。破損の原因になります。
- 吸着能力を超えないで下さい。
- 直射日光の当たらない所で保管して下さい。

◆ 使用方法

- 平らな表面にリフターを置いて下さい。
- ピストンを押す事によって吸着力が増します。
6~8回ピストンを押すと、リングがポンプ内に入ります。
リングが完全に見えなくなると吸着力は最大に達しています。
再び6~8回ピストンを押して吸着状態を点検して下さい。
- 真空状態が緩んでリングが見えてきたら、荷は地面に置き、再びピストンを押して下さい。
なおかつリングが見えてくるなら、修理が必要です。
- リフターを取り外すには荷を安全な場所に置いてからにして下さい。
タブを引いて、真空を解除して下さい。
- 使用後は汚れや破損を防ぐ為、付属のプラスチックケースに保管して下さい。

◆ メンテナンス

石鹼を溶かした水、アルコールに浸した布でゴムパッドを拭き、
ポンプに水が入らないようにして下さい。