

○角度の調整の仕方(EA951ED-26使用)

①



①指で押さえている箇所を押さえて、押すと折り畳めます。

40度ぐらいの角度になれば、押さえている指をはなして下さい。


②角度を3段階に調整するには、指で押さえている箇所を押さえて、調整します。

②

・ 90度



・ 80度



・ 70度

