



品名：取説 風ドライ物干しKDM-70X
サイズ：420×H297mm(A3)
材 質：上質紙 四六判 70kg（菊判 48.5kg）
刷 色：1C/1C（BLACK）

[新規]：2018.3.06

〈使用時〉



〈収納時〉



安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用物干し

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 本品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
特に高層住宅などのベランダでの使用および保管は危険ですので絶対にしないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう注意してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 開閉の際に、指などをはさまないように十分注意してください。
- 洗濯物は左右にバランスよく掛けてください。掛け方が片寄ると転倒の危険がありますので注意してください。
- 移動する際は、干してあるものを全ておろしてください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 全体のぐらつきやたわみが多い場合は干すものの量を減らしてください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 表示以上の荷重をかけないでください。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohtyama.co.jp/>
製品に関するお問い合わせは **0120-211-299**
アイリスコール (通話料無料)
受付時間 平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)
FAXでのお問い合わせは(通話料無料) **0800-888-2600**
Webからのお問い合わせは <https://www.irisohtyama.co.jp/support/>
メールフォームにご記入のうえ送信してください




風ドライ物干し KDM-70X

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが
できるよう大切に保管してください。

取扱説明書

保管用



■工具不要


仕様

製品サイズ(約)	〈使用時〉幅70cm×奥行80cm×高さ183cm 〈収納時〉幅70cm×奥行9cm×高さ193cm
耐 荷 重(約)	全体耐荷重：11kg 竿1本あたり：3kg、タオルハンガー1本あたり：0.5kg
主 要 材 質	パイプ：ステンレス巻きスチールパイプ、 タオルハンガー：粉体塗装スチール、樹脂パーツ：ポリプロピレン、ABS樹脂


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 表記以外の部材は梱包材です。




上パイプ(長)×1




上パイプ(短)×1




脚パイプ(長)×1



脚パイプ(短)×1



タオルハンガー×1



タオルハンガー支え×1




キャスター
(ストッパーなし)×2



キャスター
(ストッパーあり)×2



ハンガー固定用パーツ
白色×25



縦パイプ
(長)×2



縦パイプ
(短)×2




回転パイプ
(左)×1




回転パイプ
(右)×1

組み立てかた



- パイプの端部で手を切らないように、手袋などをして組み立てることをおすすめします。
- 組み立ての際は、床や周囲の保護のため、平坦な場所に梱包材や不要なカーペットなどを敷いて、その上で行ってください。




⚠ 注意 組み立て時に、可動部や回転部に手や指をはさまないように注意してください。



⚠ 注意 縦パイプ差し込み側は、保護パーツが付いておらず、金属部が露出しています。けがをしないように注意してください。



⚠ 注意 脚パーツにはキャスターを差し込む丸穴があいています。キャスター差し込み時、けがをしないように注意してください。



使用方法

- ①回転パイプを広げます。
 - ②タオルハンガーを起こして受けパーツにタオルハンガー支えを掛けます。
 - ③キャスターのストッパーを下げてください。
- ※収納するときは、タオルハンガー支えを外し、回転パイプをたたんでください。
※ハンガー固定用パーツはお好みの間隔で取り付けてください。

