




安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用物干し

左記以外の用途には使用しないでください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 本品は室内用です。屋外では使用しないでください。特に中高層住宅などのベランダでの使用および保管は危険ですので絶対にしないでください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や変形のおそれがあります。
- 子どもによるいたずら(乗る、ゆする、または製品の移動)をさせないでください。製品の転倒などによる事故の原因になります。
- ぶらさがる、ゆするなどの無理な力をかけないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 洗濯物はバランスよく掛けてください。掛け方が片寄ると転倒の危険がありますのでご注意ください。
- 商品を伸縮・開閉する際は転倒に十分ご注意ください。
- 高温多湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 開閉の際に、指などを挟まないよう十分ご注意ください。
- 移動する際は、干してあるものを全ておろして、ストッパーとキャスターのロックをはずしてから移動してください。
- 全体のぐらつきやたわみが多い場合は干すものの量を減らしてください。
- 表示以上の荷重を掛けないでください。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますので、拭いてからご使用ください。
- ステンレスパイプは耐腐食性に優れていますが、サビないのではなくサビにくい素材です。少しの鉄粉、塩分で、もらいサビを起こすことがあります。
- セロハンテープやラベルなどを貼らないでください。表面にのりが付着し汚れの原因になります。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 日常の汚れ、水分などは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固く絞った布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

アイリスコール
(通話料無料)

0120-211-299

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support>

●お問い合わせの際は製品の型番をお調べいただき、説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。




組み立て簡単たっぷり物干し KTM-2018R

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

取扱説明書

保管用




仕様

製品サイズ(約)	〈使用時〉幅153.5~192.5×奥行64~73×高さ111~172cm(キャスター込) 〈収納時〉幅64×奥行13×高さ111cm(キャスター込)
耐 荷 重(約)	全体：15kg (竿1本あたり 4kg、タオルハンガー1本あたり 0.2kg)
主 要 材 質	ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。
- 表記以外の部材は梱包材です。




本体×1




竿×3




竿受け×4



脚×2



キャスター×4



スパナ×1



組み立てかた

- パイプの端部で手を切らないように、手袋などをして組み立てることをおすすめします。
- 室内での組み立ては平らな場所で、床などに傷が付かないように不要なカーペットや段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 組み立ての際に、指などはさまないよう注意してください。


1 脚にキャスターを取り付ける(2組)

脚にアジャスターを
締め込みます。

付属のスパナで
しっかり固定します。




2 脚を本体に差しこんで、キャップで締めこむ




3 適度な幅に広げて、片側を回転させる

タオルハンガーが外側になるように、左右向きを同じにします。

上から見た図




タオルハンガーは、
ハンガー受けにのせ
て広げてください。




4 竿受けを差し込む(4組) (必ず両側とも同じ高さにしてください。)

規定以上の高さでは使用しないでください。



高さ調節の仕方

①キャップを回します。




②パイプを回しながら伸縮させます。
・左右同じ高さになるよう線を参考に調節してください。
・左右ともパイプにある一番下の線以上引き出して使用しないでください。

注意

調節後しっかりキャップを
締めてください。


5 竿の長さを調節する(3組)




竿をゆるめて伸縮させてください。

6 本体に竿を取り付けて完成

最後にキャスターをロックして完成です。



※それぞれの竿に均等に洗
濯物を干してください。
片側だけに干すと倒れる
おそれがあります。



組み立て完了後、確認してください

- ・製品全体にゆがみやねじれがないか。
- ・キャスターが全て接地しているか。