

アニマルパンチ・ホルダーセット

取扱い説明書

●使用方法

①点滅⇄消灯切り替え

キャップ底部にあるスイッチをON側にスライドすると、LEDが点滅を行います。



②スイッチをOFF側に戻すと、LEDが消灯します。

※屋外の使用では、電源スイッチを「ON」にしても、昼間自動消灯し夜間は自動点滅いたしますが、保管される場合は必ず電源を「OFF」にしてください。



※長期保管される場合は、定期的に充電を行ってください。長期ご使用になられない場合でも、最低3か月に1回、天日の下で最低3日間の充電(電源OFF状態)を行ってください。

●充電方法

充電する際は天日の下で最低3日間の充電(OFF状態)を行ってください。

●設置方法

市販の支柱に付属の結束バンドでくくりつけてください。製品が傾いてしまうと充電効率が悪くなり、点滅しなくなる恐れがありますので、製品の天面(ソーラーモジュール)がまっすぐ上向きになるように固定してください。※市販の獣害対策用ネットとの支柱に取り付けると、忌避効果が高まります。

付属の結束バンドを使用して支柱に取り付けたイメージ。



●使用上の注意

商品本体に貼っている注意書きシールおよび、本書注意書きをよくお読みの上、保管してください。正しくご使用されなかった場合の製品の故障、および事故について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め了承下さい。

■アニマルパンチ

- ・本製品は畑や果樹園などに設置し、野生動物に荒されにくくする商品です。
- ・火気のそばや引火性のものの近くでご使用になると火災の原因になります。
- ・電源スイッチを「ON」にしても、昼間自動消灯し夜間は自動点滅いたしますが、保管される場合は必ず電源を「OFF」にしてください。
- ・ご使用前は必ず充電をして下さい。(天日の下で最低3日)


※製品を廃棄される際は、電池を必ず外してください。電池の両側端子をセロハンテープ等で絶縁してください。不要となった充電式電池は、リサイクル協力店にお持ち頂るか、お使いになっている地域の自治体(市町村)の指示に従ってください。

■ホルダー

- ・本製品はアニマルパンチを支柱に固定するための商品です。
- ・火気のそばや引火性のものの近くでご使用になると、製品が破損する恐れがあります。

(参考例)

設置間隔の目安



おおよそ2m程度の間隔での設置を推奨致します。
※設置場所等によって前後する場合があります

◆材質/(発光部) ポリカーボネート(PC)
(電池ケース部) PP
(ホルダー) PE
(結束バンド) ナイロン

◆光源/超高輝度発光ダイオード
※青1個・赤2個使用

◆電源/ニッケルカドミウム蓄電池1本使用
(1.2V 800mAh)

株式会社 ミツギロン

〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町212-1
TEL: 072-258-7719 www.mitsugiron.co.jp