



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
このプロジェクター台は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・


手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図




総耐荷重 40kg


組立て部品




メインフレーム×1個



天板×1枚




下棚×1枚



角棒×1本


レッグフレーム×1個



キャスター(ストッパー付き)×2個



ワッシャー×4枚




キャスター(ストッパーなし)×2個



スパナ×1個




六角レンチ×1本





1 レッグフレームにキャスターを取付けます。

拡大図


キャスターはあらかじめ
手で取付けておき、最後に
スパナで締め付けます。



2 横に倒した状態で、メインフレームにレッグフレームを取付けます。





横から見た図




前

※ストッパー付きの
キャスターが前です。

3 下棚を取付けます。




4 メインフレームを起し、角棒を取付けます。




5 天板を取付けて完成です。

①アームを一番上まで持ち上げます。




②天板を取付けます。



天板の昇降方法


天板の上げ方

左右のレバーを引き上げて任意の高さに調節します。
※レバー操作をせずに天板を持ち上げても天板を上げることができます。



天板の下げ方

左右のレバーを引き上げると天板を任意の高さまで下げることができます。



使用上のご注意

- 本製品を持ち上げる際は天板を持たないでください。
天板を持って本製品を持ち上げると昇降装置が破損する恐れがあります。



製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BD/BC/TTD&C

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>