


システムワゴン

取扱説明書



ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。また、いつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。

この製品は、改良のために仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

「安全上のご注意」に使用される図記号の説明

- ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ⚠ 記号は禁止の行為を強制または、指示する内容を告げるものです。



- 乱暴に取り扱わないでください。けがや破損の原因になります。
- 踏み台や運搬具などワゴンの用途以外には使用しないでください。けがや破損の原因になります。
- ワゴンの上に乗らないでください。転倒や転落によるけがの原因になります。
- 許容積載量を超える荷重をかけないでください。許容積載量を超える荷重や、許容積載量の範囲内でも局所的に荷重をかけると天板や本体の破損によるけがの原因になります。
- 可動部や隙間に手や指をいれないでください。けがの原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 鍵は工具等による破壊に耐えられません。重要なものの保管はしないでください。



- ワゴンを天板下に収納する際、ワゴンと天板の間に手や指を挟まれ、けがをする恐れがありますので注意してください。
- 鍵を差し込んだままにすると、けがや衣服を損傷する恐れがありますので使用後は必ず抜いてください。
- ボルトやねじが緩みによるガタつきが生じた時は締めなおしてください。本体の変形・破損によるけがの原因になります。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見した時は、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをする恐れがあります。
- 設置の際は、キャスターがコードを踏みつけていないか確認してください。キャスターがコードを踏みつけていると、コードが損傷しショート・発火の恐れがあります。
- この製品を他の人が使用するときは、この説明書をよく読んでから使用するよう指導してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使い頂くことが製品を長持ちさせる秘訣です。修理（有償）は弊社にご用命ください。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分おこなってください。
- 特に、室内が著しく高温多湿となる場合は窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気してください。

許容積載荷重

機種名	天板	棚板	底板
PCワゴン	10kg	20kg	30kg
サイドプリンタワゴン	40kg	30kg	30kg
アンダープリンタワゴンH210	40kg	-	30kg
アンダープリンタワゴンH50	50kg	-	-
オープンワゴン	-	30kg	30kg
ボックスワゴン	20kg	30kg	30kg
セキュリティワゴン	-	30kg	30kg
天板付きオープンワゴン	20kg	30kg	30kg
天板付きオープンワゴンW1140	20kg	30kg ^{*1}	30kg ^{*1}
天板付き引き戸ワゴン	20kg	30kg	30kg
天板付き引き戸ワゴンW1140	20kg	30kg ^{*1}	30kg ^{*1}

*1：1列当りの荷重を示す。

主要部品の材質


名称	材質
本体	スチール
棚板	スチール
キャスター	ナイロン樹脂
引戸	スチール
引手	アルミダイキャスト
錠前	亜鉛ダイキャスト
上部レール	ABS樹脂
下部レール	ABS樹脂
昇降天板	PMMA化粧板/パーティクルボード

未長くお使い頂くためのお願い

下記事項を守らなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社では負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【ご使用上のご注意】

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 製品は必ず屋内で使用し、屋外で使用しないでください。さびや変色の原因になります。
- 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、湿気があたる場所で使用しないでください。さびや変色の原因になります。
- ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所での使用は避けてください。変形や変色の原因になります。
- 重いものを天板面に落下させないでください。破損・変形の恐れがあります。
- 刃物等の鋭利な物を天板上で直接使用しないでください。傷・破損の原因となります。
- 直接熱い物を置かないでください。白い跡が付く場合があります。
- 飲み物や洗剤、薬品などをこぼしたままにしたり、濡れぞうきんなどをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らないようにすぐ拭き取ってください。
- 可動部に注油しないでください。油が垂れて床や衣類を汚す原因になります。
- シリンダー錠の鍵穴に油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になります。
- 各種機器のケーブルが接続された状態で移動しないでください。断線や機器破損の恐れがあります。
- 鍵は2個セットになっています。鍵の紛失に備え、鍵部に刻印された番号を確認し、1個は場所を決めて大切に保管してください。鍵を紛失した際は、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。
- 戸を施錠するときは左右の戸が完全に閉まっていることを確認してください。戸が開いた状態で施錠すると戸や錠前を破損して鍵が掛からなくなることがあります。




左右の戸を確実に締める

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルが紛失したり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってください。
- 天板昇降ワゴンを移動する際に、天板を上げた状態で天板を押ししたり、天板を持ってワゴン本体を持ち上げたりしないでください。昇降機構が破損する原因になります。
- ワゴンをデスク天板下に入れてご使用する場合は、デスクが水平に設置されていることを確認してから行ってください。デスクが水平に設置されていない状態で使用すると、デスク引出等がワゴン天板に当たり、引出しやワゴンが破損したり、引出しの中の物が取り出せなくなったりします。

お使いになる前に

【製品各部の名称】



【付属品】


ご使用前に付属品を確認してください。

機種名	付属品
PCワゴンH420	無し
PCワゴンH610	棚板1枚、フック4個
サイドプリンタワゴン	棚板1枚、フック6個
アンダープリンタワゴンH210	無し
アンダープリンタワゴンH50	無し
オープンワゴン	棚板1枚、フック4個
ボックスワゴン	棚板1枚、フック4個
セキュリティワゴン	棚板1枚、フック4個
天板付きオープンワゴン	棚板1枚、フック4個
天板付きオープンワゴンW1140	棚板2枚、フック8個
天板付き引き戸ワゴン	棚板1枚、フック4個
天板付き引き戸ワゴンW1140	棚板2枚、フック8個


ご使用方法について

【鍵の使い方】

戸の鍵は、解錠状態(白マーク)から左に180°回すと施錠され、赤マークが表示窓に表示されます。




















【棚板の取付け方】



付属品の取付け


【棚板の取付位置、有効寸法、ファイルボックスの収納】

名称	PCワゴン		サイドプリンタワゴン			アンダープリンタワゴン		
	H610	H420	H720	H700	H420	H210	H50	
型番	5-139-1000	5-139-1010	5-139-1100	5-139-1110	5-139-1120	5-139-1130	5-139-1140	
								
有効寸法	W237D547H545	W162D497H355	W564D583H655	W564D583H635	W564D583H355	W514D549H145	W550D550	
棚板可動範囲	H337~409	無し	H145~505		H145~217	無し	無し	
ボックスファイル	—	—	A4E型2段収納可能		—	—	—	
名称	オープンワゴン							
	275-400	275-550	275-665		340-400	340-550	340-665	
型番	5-139-1200	5-139-1210	5-139-1220		5-139-1230	5-139-1240	5-39-1250	
								
有効寸法	W364D256H563	W514D256H563	W629D256H563		W364D321H563	W514D321H563	W629D321H563	
棚板可動範囲	H193~361				H193~361			
ボックスファイル	A4E型2段収納可能				A4E型2段収納可能			
名称	ボックスワゴン						セキュリティワゴン	
	275-400	275-550	275-665	340-400	340-550	340-665		
型番	5-139-1300	5-139-1310	5-139-1320	5-139-1330	5-139-1340	5-139-1350	5-139-1400	
								
有効寸法	W364D273H545	W514D273H545	W629D273H545	W364D338H545	W514D338H545	W629D338H545	(上)W544D341H200, (下)W534D324H340	
棚板可動範囲	H193~361			H193~361			H90.5~258.5	
ボックスファイル	A4E型2段収納可能			A4E型2段収納可能			A4E型1段収納可能	
名称	天板付きオープンワゴン				天板付き引き戸ワゴン			
	W585	W700	W1140L	W1140R	W585	W700	W1140L	W1140R
型番	5-139-200□	5-139-201□	5-139-202□	5-139-203□	5-139-210□	5-139-211□	5-139-212□	5-139-213□
								
有効寸法	W534D318H568	W649D318H568	W534D318H568 (2列)		W534D324H545	W649D324H545	W534D324H545 (2列)	
棚板可動範囲	H193~361		H193~361		H193~361		H193~361	
ボックスファイル	A4E型2段収納可能		A4E型2段収納可能		A4E型2段収納可能		A4E型2段収納可能	

オプション品の取付け

【落下防止バーの取付け】


落下防止バーを本体の内側より手前に引きながら、本体前補強の背面の縦長スリットに爪部を嵌め、下側に押し付ける。落下防止バーの爪部がスリットに確実にハマっていることを確認してください。



※注意
落下防止バーを取付できる機種は、『オープンワゴン』と『ボックスワゴン』です。

天板の昇降の仕方


【ラチェット式昇降天板】



- 天板の両端を持って引き上げます。この時、天板が傾かないよう左右のバランスをとってください。
- 天板の高さは、床からの高さが、655、680、700、720、740、760mmの6段階にセットすることができます。

(対象機種：5-139-3000, 3010, 3100, 3110)

【ねじ固定式昇降天板】



- 本体内側面の穴から昇降天板の支柱をボルト2個で固定します。
- 固定した後に、樹脂製キャップで穴を塞ぎます。
- 天板の高さは、床からの高さが700mmまたは720mmに固定することができます。

(対象機種：5-139-3020, 3030, 3120, 3130)

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談センター

フリーダイヤル



0120-077-266

お手入れの仕方

- ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因となります。
- 水に濡れたときは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 天板などが著しく汚れたときは、柔らかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭き取ってください。その後、乾いた柔らかい布で洗剤をよく拭き取ってください。
- 市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色のないことを確認してからご使用ください。

故障の場合のご注意

- 修理が必要な故障の場合は、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。分解や改造はしないでください。

廃棄の際のご注意

この製品を廃棄するときは専門業者にまかせてください。

廃棄時の取引先へ

この製品は「JOIFA307」

株式会社内田洋行の製作したものです。

保証書

品名 システムワゴン

販売店
店名

販売店
住所

ご購入
年月日

販売店
TEL

保証期間 ご購入日より	外観 表面仕上げ	1年間	機構部 可動部	2年間	構造体	3年間

1.保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きに従った、正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理致します。

2.保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。

(1)この保証書の提示が無い場合。

(2)保証書に、ご購入の年月日、販売店名記入が無い場合、及び保証書の字句を書換えられた場合。

(3)改造または不当な修理による故障及び損傷。

(4)ご購入後の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(5)火災や天災などによる故障及び損傷。

(6)消耗品の交換。

※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7