


取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

組立方法

キャスター(A)(B)を4箇所付属のスパナ(C)でしっかり固定してください。

※ストッパー付きキャスター(A)はお好みの位置に取り付けてください。



⚠ 使用上のご注意

※事故・転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・錆・接地面のキズ等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外での使用はお止めください。
- 柔らかい床面やキズつきやすい接地面での使用は、キズ、へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- フローリング等では、接地面にキズが付く場合がありますので設置にはご注意ください。
- 製品を移動させる際は、必ず左右のフレームを持って静かに移動させてください。変形の原因になります。
- 落としたり、ぶついたりしないでください。床面をキズつけたり、ケガや破損の原因になることがあります。
- 貴重品や壊れやすいもの、危険なものは置かないでください。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が転倒し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 組み立てた後、しっかり固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上で使用ください。
- 製品を組み立てる際は指や手等を挟まないようケガに十分ご注意ください。
- 製品の上に乗ったり、重い物を収納しないでください。
- サイズや形状によっては対応できないものもあります。
- 無理に収納しないでください。
- 収納する際は重量のバランスを考慮してください。
- 直射日光や火の近くや高温になる所では使用しないでください。
- お子さまが製品で遊ばないようにご注意ください。

お手入れ方法

- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間付着したまま放置すると錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。