

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところで使用しないでください。変形やそり・変色などの原因になります。

保証について

- 保証書
必ず「販売店名、お買上日」などの記入をお確かめになり、よくお読みの上で大切に保管してください。
保証期間は、お買上げから1年間です。
- 修理を依頼されるとき
ご使用中、本体に異常が生じた場合は、もう一度この取扱説明書をお読みいただき、それでも故障と思われる場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、販売店に修理を依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理をさせていただきます。

廃棄について

- 廃棄の際は、専門業者にお任せください。

JOIFA登録番号

JOIFA620

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) における会員登録番号です。
オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル・PL問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

お客様相談室

お問合せは下記のフリーダイヤルへ

お問合せは午前9時より12時、午後1時より5時とさせていただきます。

TEL ☎ 0120-074416 FAX ☎ 0120-402539



株式会社 **ライオン事務器**

LION


保存用

カタログスタンド CS-100・CS-200・CS-300

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

このたびは、ライオンカタログスタンドをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保存してください。



もくじ

- 安全上のご注意・・・ 1
- 各部のなまえ・・・ 1
- 仕様・・・・・・・・ 1
- 組立方法・・・・・・ 2
- お手入れ方法・・・ 2
- 使用上のご注意・・・ 3
- 保証について・・・ 3
- 廃棄について・・・ 3

安全上のご注意


安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産への損失を未然に防ぐものですから、必ずお守りください。

注意 以下の注意事項を守らなければ、障害を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 乱暴な取り扱いやカタログスタンドとしての用途以外には、使用しないでください。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所には、設置しないでください。
転倒してケガをすることがあります。
- 設置するときは、キャスターのストッパーをセットし、水平な床に設置して下さい。
- カタログスタンドにもたれかかったり、ものを立てかけないでください。
本体が倒れて、ケガをすることがあります。
- 製品にぶら下がったり乗ったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)
転倒してケガをする原因になります。
- 移設するときは、キャスターのストッパーを解除し、床の段差や溝に注意して行ってください。本体が倒れて、ケガをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒により、ケガをすることがあります。早めに締め直してください。
- 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや破損の原因となります。
- カタログケースの取り付け取り外しは、必要以上の力を加えないで下さい。
- カタログケースは取り付けパイプに確実にハマった状態で使用して下さい。

各部のなまえ



		仕様		
		CS-100	CS-200	CS-300
●寸法	W	308	542	776
	D	456	456	456
	H	1556	1556	1556
●重量		9.6 kg	14.0 kg	18.5 kg
●材質及び表面加工	フレーム	アルミ形材、アルマイト仕上		
	脚	アルミ形材、アルマイト仕上		
		カタログケース: ポリスチレン		
●機能		キャスター脚で設置場所の移動が可能		
		キャスターのストッパーで簡易固定可能		
●付属品				

組立方法

【部品明細】 ここに書かれている部品がすべて揃っているか必ず確認してください。


組立済み本体		1	六角レンチ 対辺6m/m	1
キャスター付脚		2	六角穴付ボルト M8X40	4
カタログケース	CS-100	10	スプリングワッシャー M8	4
	CS-200	20	平ワッシャー M8	4
	CS-300	30		

【組立方法】

組立上のご注意をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。


【組立上のご注意】

- 組立てる時は、2人以上で手袋等で手を保護してから組立ててください。
- 製品を床に置くときは、毛布やダンボールなどを敷いて傷がつかないように保護してください。



- ① 本体フレームを適当な台の上のせて組立てて下さい。(図1)
- ② 本体フレームに②キャスター付脚をセットし、③六角穴付ボルトで仮締めし、左右の②キャスター付脚の平行を確認して、③六角穴付ボルトを本締めして下さい。(図2)

- ⑦ カタログケースの⑧後面フックを、①本体フレームの⑨カタログケース取付パイプに引っ掛けます。(図3)
- ⑧後面フックが⑨取付パイプに完全に掛かっているか確認してください。(図4)
- カタログケースの取り外しは⑨取付パイプと平行に抜いてください。(図4)



お手入れ方法

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。
- 水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。さびや変形、変色の原因になります。